































テーマについて .....	P.268
故障かな?と思ったら .....	P.270
ソフトウェアの更新 .....	P.275
仕様 .....	P.277
使用材料 .....	P.279
保証とアフターサービス .....	P.280
索引 .....	P.282
お問い合わせ先 .....	P.286

## テーマについて

本機では、テーマを切り換えることで壁紙や各アプリケーションの画面カラー、アプリケーションアイコンなどのデザインを変更することができます。テーマを切り換えるには、ホーム画面で「アクセサリ」フォルダ→「テーマ」→利用するテーマをタップ→「適用」をタップします。

- 各アプリケーションの画面カラーやアプリケーションアイコンなどのデザインは、テーマを切り替えても変更されない場合があります。
- デザインが変更される各テーマのアプリケーションアイコンは以下のとおりです。

アプリ名	テーマ					
	Pure <sup>*1</sup>	Elegant <sup>*2</sup>	Taste <sup>*3</sup>	Breeze	Standard	Vivid
カメラ						
ダイヤル						
連絡先						
ブラウザ						
システム更新						
設定						
DLNA						
ギャラリー						
ムービースタジオ						
ファイルマネージャー						
ダウンロード						
メール						
カレンダー						
電卓						
時計						

アプリ名	テーマ					
	Pure※ <sup>1</sup>	Elegant※ <sup>2</sup>	Taste※ <sup>3</sup>	Breeze	Standard	Vivid
懐中電灯						
音声レコーダー						
天気						
メモ						
テーマ						

※1：本体のカラーがホワイトのお買い上げ時に設定されています。



※2：本体のカラーがピンクのお買い上げ時に設定されています。

※3：本体のカラーがブラックのお買い上げ時に設定されています。





## 故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電池切れになっていませんか？ (▶P.41)</li> <li>• ◯（電源キー）を2秒以上長押ししましたか？</li> <li>• 本機とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続するか、本機とACアダプタ（オプション品）を接続し、電池充電中の画面が表示されてから◯（電源キー）を2秒以上長押ししてください (▶P.41、P.42)。</li> </ul>
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACアダプタ（オプション品）をご使用の場合、本機とACアダプタ（オプション品）がしっかりと接続されていることを確認してください (▶P.41)。</li> <li>• ACアダプタ（オプション品）のプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください (▶P.41)。</li> <li>• 本機およびACアダプタ（オプション品）の端子が汚れていませんか？ 汚れたときは、乾いたきれいな布、綿棒などで拭いてください。</li> <li>• 使用環境の温度が、microUSBケーブルは-10℃～35℃の範囲を、ACアダプタ（オプション品）は周囲温度5℃～35℃の範囲を超えると充電できない可能性があります。</li> <li>• 内蔵電池の寿命、または内蔵電池の異常の可能性があります。</li> </ul>
電源を入れたときに「SIMカードが挿入されていません」というメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USIMカードが正しく本機に取り付けられていますか？ (▶P.34)</li> <li>• 指定された正しいUSIMカードをお使いですか？</li> <li>• USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか？ 汚れたときは、乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。</li> </ul>
操作中に電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本機の動作に負荷がかかった場合、電池を保護するため自動的に電源を切ります。本機とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続するか、本機とACアダプタ（オプション品）を接続し、電池充電中の画面が表示されてから◯（電源キー）を2秒以上長押ししてください (▶P.41、P.42)。</li> </ul>

現象	確認すること／対処方法
電源を入れた後、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面ロックがかかっていませんか？ ○（電源キー）を押してディスプレイを点灯させてください。</li> <li>• 画面ロック解除画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「2Dロック解除」に設定されています。□を右方向に表示される○の位置までドラッグして、ロックを解除してください。</li> <li>• 顔認証画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「フェイスアンロック」に設定されています（▶P.245）。顔認証を行ってロックを解除してください。</li> <li>• パターンの入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「パターン」に設定されています（▶P.245）。パターンを入力してロックを解除してください。</li> <li>• 暗証番号の入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「暗証番号」に設定されています（▶P.245）。暗証番号を入力してロックを解除してください。</li> <li>• パスワードの入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除セキュリティが「パスワード」に設定されています（▶P.245）。パスワードを入力してロックを解除してください。</li> <li>• ステータスバーにⓧが表示されていませんか？ 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください（▶P.34）。</li> </ul>
電話が繋がらない、またはメールやインターネットが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ステータスバーにⓧが表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所へ移動してかけ直してください。</li> <li>• 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください（▶P.34）。</li> <li>• ネットワークに正しく接続されていることを確認してください（▶P.169、P.181、P.188）。</li> <li>• 機内モードが設定されていませんか？ 機内モード設定中に○（電源キー）を長押し→「機内モード」をタップして、設定を解除してください。</li> </ul>
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか？</li> </ul>

現象	確認すること／対処方法
電話が着信しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>着信転送 (▶P.96) や留守番電話 (▶P.97) を「常に転送」に設定していませんか？</li> </ul>
メールが受信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ステータスバーにが表示されていませんか？ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。</li> <li>電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください (▶P.34)。</li> <li>ネットワークに正しく接続されていることを確認してください (▶P.169、P.181、P.188)。</li> </ul>
通話の途中で途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>ステータスバーにが表示されていませんか？ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。</li> </ul>
キーやディスプレイに触れても、何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面ロックがかかっていませんか？ ○ (電源キー) を押してディスプレイを点灯させてからロックを解除してください (▶P.245)。</li> </ul>
電話を着信したとき、名前が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話番号は連絡先に登録されていますか？ 連絡先を確認してください (▶P.104)。</li> </ul>
電話を着信したとき、画像および名前などの登録されている内容が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れた直後に発生することがあります。電源を入れてしばらく時間が経過すると、正しく表示されます。</li> </ul>

現象	確認すること／対処方法
使用できない機能がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microSDカードを本機に取り付けていますか？ 本機にmicroSDカードを取り付けていないと、一部使用できない機能があります。電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください (▶P.38)。</li> <li>• microSDカードのマウントが解除されていませんか？ microSDカードのマウントが解除されていると、一部使用できない機能があります。ホーム画面で「設定」→「ストレージ」→「SDカードをマウント」をタップして、マウント状態にしてください。</li> <li>• 内部ストレージまたはmicroSDカードのメモリがいっぱいではありませんか？ 内部ストレージまたはmicroSDカードのメモリの空き容量を確認して、いっぱいであれば不要なデータを削除してください。</li> <li>• 本機をUSBマストレージとして使用していませんか？ USBマストレージの操作を終了してください (▶P.192)。</li> </ul>
静止画、動画、音楽などのファイルが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内部ストレージまたはmicroSDカードにファイルが保存されていますか？ あらかじめパソコンから内部ストレージまたはmicroSDカードにファイルをコピーしてください (▶P.192、P.192、P.210)。</li> <li>• microSDカードのマウントが解除されていませんか？ microSDカードのマウントが解除されていると、一部使用できない機能があります。ホーム画面で「設定」→「ストレージ」→「SDカードをマウント」をタップして、マウント状態にしてください。</li> <li>• 本機をUSBマストレージとして使用していませんか？ USBマストレージの操作を終了してください (▶P.192)。</li> </ul>
音楽ファイルを再生中にキーを押しても応答しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面ロックがかかっていませんか？ ⏏ (電源キー) を押してディスプレイを点灯させてからロックを解除してください (▶P.245)。</li> </ul>

現象	確認すること／対処方法
メディアデバイス（MTP）／USBマ スストレージを利用できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ステータスバーに「」が表示されていませんか？ USBテザリング設定中です。USBテザリングの設定を解除してください（P.190）。</li> <li>• microSDカードを本機に取り付けていますか？ 本機にmicroSDカードを取り付けていないと、USBマスストレージは利用できません。電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください（P.38）。</li> </ul>
本機／アクセサリが温かい	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 充電中は本機およびACアダプタ（オプション品）が温くなる可能性があります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。</li> </ul>
本機の待受時間および通話／通信時 間短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なりますので、ご確認ください。</li> </ul>
タッチパネルが誤動作するときがあ る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。お客様によってはタッチパネルが過敏に反応することがありますので、その場合は「タッチパネル高感度モード」をオフにしてご利用ください（P.257）。</li> </ul>



## こんなときはご使用になれません

■が表示されているとき	サービスエリア外か電波が届きにくい場所です。受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所に移動してください。
画面ロックが設定されているとき	誤操作防止のため画面ロックが設定されています (▶P.245)。画面ロックを解除しないと本機を操作できません。ただし、画面ロック中でもかかってきた電話に出ることはできます。
「機内モード」が設定されているとき	「機内モード」が設定されていると、すべての電波の発信が制限されます (▶P.66)。
電池残量がわずかな旨のメッセージ、または電池が空であることを警告するメッセージが表示されたとき	電池残量が不足しているか、なくなっています。内蔵電池を充電してください (▶P.41)。

## ソフトウェアの更新


ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- 本機は、ソフトウェアのアップデートや、サーバーとの接続を維持する通信など一部自動的に通信を行う仕様となっております。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新は、内部ストレージまたはmicroSDカードに必要なメモリの空き容量がある状態で実行してください。メモリの空き容量がない場合は更新ができません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします (一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります)。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状態 (故障など) により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先 (▶P.286) までご連絡ください。

## ■ お知らせ

- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、お問い合わせ先(▶P.286)にご相談ください。

## ソフトウェアを更新する

サーバーに新しいソフトウェアがある場合は、ステータスバーにが表示されます。

- 1 通知パネルを開く→該当するソフトウェアをタップ
- 2 画面の指示に従ってダウンロード
- 3 ダウンロードが完了したら「インストール」

## 手動でソフトウェアを確認／更新する

新しいソフトウェアがあるかどうかを手動で確認します。

- 1 ホーム画面で「システム」フォルダ→「システム更新」


ソフトウェア更新画面が表示されます。

- ホーム画面で「設定」→「システムアップデート」→「システムアップデート」をタップしても、ソフトウェア更新画面を表示できます。

## 2 「オンライン更新」

ソフトウェアバージョンのチェックが開始されます。


### ■ サーバーに新しいソフトウェアがない場合

利用可能なアップデートがない旨のメッセージが表示されます。をタップし、そのままお使いください。

### ■ サーバーに新しいソフトウェアがある場合

「ソフトウェアを更新する」(▶P.276)の操作2に進みませぬ。

## ソフトウェア更新画面のメニュー

ソフトウェア更新画面でをタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
自動通知	利用可能なソフトウェアがある場合に自動通知するかどうかを設定します。

## 仕様

### 主な仕様

#### ■ システム情報

プロセッサ	HiSilicon KIRIN910 1.6GHz クアッドコア
メモリ	ROM : 8GB RAM : 2GB
プラットフォーム	Android™ 4.4.2

#### ■ 電源

内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池、2000mAh
充電時間※1	ACアダプタ (オプション品) 使用時: 約160分
連続待受時間 (LTE/3G/GSM)	約330時間/約400時間/約300時間
連続通話時間 (3G/GSM)	約700分/約1000分
連続通信時間 (テザリング) ※2 (LTE/3G)	約360分/約420分

※1 : 空のバッテリーを充電用機器 (オプション品) を利用して充電したときにかかる時間。充電完了までの時間は、周囲の温度や内蔵電池の使用期間などによって異なります。

※2 : 使用環境や電波状況などにより変動します。Wi-Fi子機1台を接続した場合の連続通信時間です。

- ・内蔵電池の利用可能時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。

#### ■ ディスプレイ

方式	タッチパネル付4.7インチHD (IPS TFT)
解像度	1280×720 (約1600万色)

#### ■ LTE/W-CDMA/GSM/EDGEモジュール

通信方式および帯域	LTE : 1800MHz W-CDMA : 900MHz/1700MHz/ 2100MHz GSM/GPRS/EDGE : 850MHz/ 900MHz/1800MHz/1900MHz
アンテナ	内蔵

#### ■ 外装

サイズ	約66 (W) ×133 (H) ×6.8 (D) mm
質量	約110g

#### ■ 環境条件

動作温度範囲	-10~35℃
保管温度範囲	-30~70℃

#### ■ インカメラ

タイプ	約500万画素CMOSカメラ
ファイル形式 (拡張子)	静止画 JPEG (jpg) 動画 MPEG4 (mp4)

解像度	静止画	5M : 2592×1952 3.8M : 2592×1456 1.3M : 1280×960 0.9M : 1280×720 0.3M : 640×480
	動画	HD : 1280×720 VGA : 640×480 QVGA : 320×240 MMS : 176×144
デジタルズーム	最大4.0倍	
動画のフレームレート	15～30fps（撮影環境の明るさにより変動します）	

## ■ アウトカメラ

タイプ	約800万画素CMOSカメラ	
ファイル形式（拡張子）	静止画	JPEG（jpg）
	動画	MPEG4（mp4）
解像度	静止画	8M : 3264×2448 6M : 3264×1836 5M : 2592×1952 3.8M : 2592×1456 0.3M : 640×480
	動画	Full HD : 1920×1080 HD : 1280×720 VGA : 640×480 QVGA : 320×240 MMS : 176×144
デジタルズーム	最大4.0倍	

動画のフレームレート	15～30fps（撮影環境の明るさにより変動します）
------------	----------------------------

## ■ ビデオ／オーディオ／画像

ビデオ	H.263、H.264、MPEG4、VP8
オーディオ	AAC、AAC+、eAAC+、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM/WAV、RA、WMA
画像	JPEG、PNG、GIF、BMP

- 上記のファイル形式でも利用できない場合があります。

## ■ 拡張スロット

カードスロット	microSDカード（最大2GBまで）／microSDHCカード（最大32GB）
---------	--

- すべてのmicroSDカード／microSDHCカードの動作を保証するものではありません。

## ■ 外部接続

Bluetooth®		標準規格Ver.4.0+EDR準拠 Power Class 1 GAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP、PBAP、OPP、PAN、HID、SPP、MAP
Wi-Fi	規格	IEEE802.11b/g/n
	通信速度（最大）	IEEE802.11b : 11 Mbps IEEE802.11g : 54 Mbps IEEE802.11n : 72 Mbps

## 使用材料

### 302HW本体

使用箇所	材質／表面処理		
	ブラック	ホワイト	ピンク
外装ケース（表面）	PC樹脂／硬化形PU塗装		
外装ケース（裏面）	PC樹脂／硬化形PU塗装		
外装ケース（側面）	アルミニウム		
外部接続端子	SUS、ニッケル+ スズメッキ、銅合金／ニッケル+ 金メッキ、LCPポリマー		
イヤホンマイク端子	PPA、PPS、銅／ニッケル+ 金メッキ		
電源キー、音量キー	ラバー、アルミニウム		
microSDカードトレイカバー	SUS、銅合金／ニッケル+ 金メッキ、LCPポリマー		
microSDカードトレイ	SUS		
USIMカードトレイカバー	SUS、銅合金／ニッケル+ 金メッキ、LCPポリマー		
USIMカードトレイ	SUS		
受話口	ポリエステル／SUS		
ディスプレイ／タッチキー	ガラス／PETフィルム		
スピーカー	PET、PC樹脂／硬化形PU塗装		

## 付属品

### ■ microUSBケーブル（HWDBC1）

使用箇所	材質／表面処理
外装	PVC
USBプラグ	鉄合金、銅合金／ニッケルメッキ、スズ+金メッキ
microUSBプラグ	ステンレススチール、リン青銅

### ■ 専用工具（試供品）

使用箇所	材質／表面処理
本体	SUS

### ■ イヤホンマイク（試供品）（HWLBC1）

使用箇所	材質／表面処理
プラグ	黄銅／ニッケルメッキ
イヤホン部	PC、SUS、シリコンゴム
マイク部	PC
ケーブル	TPE

## 保証とアフターサービス

### 保証について

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、納品書または領収書等にて「お買い上げ日」や「販売店」が特定できる書類がない場合、改ざんのある場合には保証対象外となりますのでご注意ください。保証内容については、保証書に記載されています。

### お知らせ

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 修理について

本書の「故障かな?と思ったら」(▶P.270)をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先(▶P.286)までご連絡ください。

- 保証期間中の修理  
保証書の記載内容に基づいて修理致します。
- 保証期間経過後の修理  
修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理致します。

### お知らせ

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消失・変化する場合がありますので、連絡先など大切なデータは控えを取っておかれることをおすすめします。
- 故障または修理の際に、本機に登録した情報内容または設定した内容が消失・変化した場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解・改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(▶P.286)までご連絡ください。

## 修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 携帯電話・PHS端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- 回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客様の情報（連絡先、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。



Li-ion

# 索引

## 英数字

### ACアダプタ (オプション)

充電	41
Androidキーボード	72
APN設定	169
Bluetooth®	185
仕様	185
データの送受信	187
ペアリング/接続	186
DLNA	217
Eメール	138
アカウント管理	139
アカウント設定	138
確認	142
作成/送信	141
Facebook	126
FSKAREN for Huawei	73
Gmail	137
Google Now	62
Google Play™	235
Google Playストア	
設定	236
Google Playミュージック	210
再生	211
再生画面の見かた	212
プレイリスト	214
Listen Now画面の見かた	211
マイライブラリ画面の見かた	213
Googleアカウント	117
手動で同期	124
設定	117
追加	123

同期	124
Google検索	62
設定	64
Googleマップ	174
ナビ	177
ローカル	178
Google+	127
microSDカード	38
取り付けかた/取り外しかた	38
ファイルのコピー	192
マウント解除	193
Microsoft Exchange ActiveSync	123
microUSBケーブル	2
充電	41
パソコン接続	191
MMS	134
作成/送信	134
ハンガアウト	134
Playムービー & TV	238
PINコード	37
PINロック解除コード (PUKコード)	37
Playニューススタンド	238
Playブックス	237
Polaris® Office	233
SAR	25
SMS	130
作成/送信	130
受信確認	131
ハンガアウト	130
SNS	126
SoftBank 3Gエリアでの利用につ	
いて	36
Twitter	127
USBストレージ	
マウント解除	194
USIMカード	33

取り付けかた/取り外しかた	34
USIMカードロック	244
VPN	170
Wi-Fi	181
Wi-Fi Direct	184
Yahoo! ブラウザー	155
画面メモ	159
起動	155
設定	160
操作	156
ブックマークと閲覧履歴	158
YouTube	239
3Gパケット通信	169

## あ

アカウント	117
削除	124
手動で同期	124
設定	256
追加	123
同期	124
アプリケーション	
インストール	235
管理	241
更新/削除	236
設定	257
アラーム	
設定	225
変更/削除	226
安全上のご注意	8
位置情報サービス	173
設定	254
イヤホンマイク (試供品)	45
インターネット接続	
LTE/3Gパケット通信	169
Wi-Fi	181



ウィジェット	58
お買い上げ品	2
音	
音量の調節	67
設定	252
着信音／通知音の設定	66
お問い合わせ先	286
お願いとご注意	17
オプションサービス	96
着信転送	96
電話番号リクエスト	100
発信者番号通知	99
留守番電話	97
割込通話	98
主な仕様	277
音楽	
ファイルのコピー	210
音声検索	63
音声レコーダー	228

## か

海外利用	265
海外で電話をかける	266
滞在国内に電話をかける	266
通信事業者の設定	265
ネットワークの設定	265
各種ウィジェット	216
各部の名称	31
カメラ	196
起動	196
撮影画面の見かた	197
静止画撮影	198
動画撮影	198
画面	
明るさの調整	67
スリープ	68

設定	251
画面の表示内容の保存	68
画面ロック	245
カレンダー	221
設定	224
表示	221
予定の作成	222
機内モード	66
ギャラリー	202
静止画再生	204
静止画編集	207
動画再生	204
開く	202
緊急速報メール	145
緊急通報	89
緊急通報位置通知	89
クイックコンタクトアイコン	105
言語と文字入力	
設定	259
故障かな？と思ったら	270

## さ

再起動	43
最近使用したアプリケーション	62
再生	
音楽	211
ギャラリー	204
システム	
設定	258
自分の電話番号	69
充電	41
商標	24
初期設定	43
ステータスアイコン	50
ステータスバー	47

ストレージ	
設定	252
セキュリティ	
USIMカードロック	244
画面ロック	245
設定	254
設定	248
アプリ	257
位置情報サービス	254
音	252
言語と文字入力	259
ストレージ	252
セキュリティ	254
タッチパネル高感度モード	257
端末情報	262
通知パネル	257
通話設定	95
電池	253
バックアップとリセット	256
日付と時刻	258
プリント	261
無線とネットワーク	248
ユーザー補助	260
ソフトウェア更新	275

## た

タッチパネル	52
タッチパネル高感度モード	
設定	257
端末	
設定	251
端末情報	
設定	262
着信音	66
着信音量	67
着信転送	96

通信事業者	265
通知アイコン	47
通知音	66
通知パネル	51
設定	257
通話設定	95
通話中の操作	91
通話音量の調節	92
通話中画面の見かた	91
保留／保留解除	92
通話履歴	93
削除	94
データ保存先設定	61
テーマ	268
テザリング	188
Bluetooth®テザリング	190
Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング)	188
USBテザリング	190
天気	229
電源を入れる／切る	42
電卓	221
電話帳	102
SMS作成	110
お気に入り追加	109
確認	104
グループ	114
検索	108
電話をかける	110
登録	102
編集	108
メール作成	110
連絡先一覧画面の見かた	105
連絡先詳細画面の見かた	106
連絡先のインポート	110
連絡先のエクスポート	112
電話番号	69
電話番号リクエスト	100

電話を受ける	90
着信拒否	91
電話をかける	87
緊急通報	89
国際電話	89
電話番号を通知	89
時計	225

## な

内蔵電池	
残量	40
充電	41
使用状況	253
内部ストレージ	252

## は

パソコン接続	191
バックアップとリセット	
設定	256
発信者番号通知	99
ハンガアウト	
MMS	134
SMS	130
比吸収率	25
日付と時刻	
設定	258
ファイルマネージャー	229
ブックマーク	151, 158
プライバシーとセキュリティ	
設定	254
ブラウザ	148
起動	148
設定	153
操作	149
ブックマークと閲覧履歴	151

リンクの利用	150, 157
ホーム画面	54
カスタマイズ	55
ホーム画面のスタイル	251
保証とアフターサービス	280
本書の検索方法／見かた	6

## ま

マナーモード	65
ムービースタジオ	218
無線とネットワーク	
設定	248
メール	129
Eメール	129, 138
Gmail	129, 137
ハンガアウト	129
メールアカウント	
削除	141
追加	139
メモ	232
メモリの空き容量	
SDカード	253
USBストレージ	253
内部ストレージ	252
目次	3
文字入力	71
Androidキーボード	72
FSKAREN for Huawei	73
キーボードの変更	71
設定	82
選択／切り取り／コピー／貼り付け	78

## や

ユーザー辞書 (FSKAREN for Huawei)	
辞書編集.....	80
単語登録.....	79
ユーザー補助	
設定 .....	260

## ら

留守番電話.....	97
伝言メッセージを聞く.....	98
連絡先.....	102

## わ

割込通話.....	98
設定 .....	98
通話中に電話を受ける.....	99
通話の相手を切り替える.....	99
停止 .....	98

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

### 【お問い合わせ先】ワイモバイル カスタマーセンター

- 総合窓口（通話料有料）  
ワイモバイルの携帯電話から 151  
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151  
受付時間：9:00～20:00（年中無休）
- 各種手続き（通話料無料）  
ワイモバイルの携帯電話から 116  
一般電話、他社携帯電話から 0120-921-156  
受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）
- 海外から（通話料有料）  
+81-4-4382-0800  
受付時間：9:00～20:00（日本時間/年中無休）  
※お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）が必要となります。  
※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810（通話料有料）」をご利用ください。

ホームページ <http://ymobile.jp/>

# Y! mobile

発売元：ワイモバイル株式会社

(製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.)

発行年月：2014年7月 第2版