

607HW

お願いとご注意

安全のために

こんな使いかたはやめましょう。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。故障などの原因となります。

- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう!

安全のために使用が禁止されています。

- 航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカーなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で番鳥が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

安全のために

こんな使いかたはやめましょう。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。故障などの原因となります。

- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう!

安全のために使用が禁止されています。

- 航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカーなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で番鳥が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示す注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

607HW、USIMカード、電池パック（HWBBR1）、microUSBケーブル（試供品）、ACアダプタ（試供品）の取り扱いについて（共通）

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		分解、改造をしないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜など的高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
	端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れてください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れてください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
	砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。 また、砂などが付着した手で触れないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
	本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。 特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。 <p>電池パックの発火、破裂、発熱、漏液破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p> <p>※ご注意ください!例</p> <ul style="list-style-type: none">ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける		オプション品は、当社が指定したものを使用してください。 <p>指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>

	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 <p>引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。</p>
	端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。 <ul style="list-style-type: none">電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。 本機の電源を切る。 電池パックを本機から取り外す。 <p>上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 <p>火災、やけどなどの原因となります。</p>		
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 <p>過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>		

	破損したまま使用しないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>		乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 <p>誤飲、けが、感電などの原因となります。</p>
	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。 <p>落下して、けがなどの原因となります。</p>		本機を長時間連続使用される場合や充電中ではご注意ください。 また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。 <p>長時間の使用や充電中は、本機や電池パック・充電器の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。</p>
	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>		
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 <p>けがなどの原因となります。</p>		

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようお願いください。

■ワイモバイル カスタマーセンター

- 総合窓口（通話料有料）**

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

151

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0570-039-151

受付時間：9:00～20:00（年中無休）
- 各種お手続き（通話料無料）**

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

116

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0120-921-156

受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)
- 海外から（通話料有料）**

+81-4-4382-0800

受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)

607HWの取り扱いについて

	釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
--	--

	本機内のUSIMカードやmicroSDカードの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 <p>また、USIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。</p> <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用ください。 <p>電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。</p>
	航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切ってください。 <p>航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。</p>		高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。 <p>電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。</p> <p>※ご注意ください!電子機器の例</p> <p>補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。</p>
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 <p>使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。</p>		ディスプレイ部を破損した際には、露出した本機の内部にご注意ください。 <p>破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>

注意

	ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手の皮膚や衣類などにつけないでください。 <p>目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。</p>		自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用ください。 <p>車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。</p>
	電池カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れしないでください。 <p>電池カバーが破損し、けがなどの原因となります。</p>		ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。 <p>暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。</p>
	電池カバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。 <p>けがなどの原因となります。</p>		本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。 <p>お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質について → 本書裏面「材質一覧」</p>

	電池カバーを外したまま使用しないでください。 <p>やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
--	---

	ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手の皮膚や衣類などにつけないでください。 <p>目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。</p>
--	--

	電池カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れしないでください。 <p>電池カバーが破損し、けがなどの原因となります。</p>
	電池カバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。 <p>けがなどの原因となります。</p>

	電池カバーを外したまま使用しないでください。 <p>やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
--	---

電池パック（HWBBR1）の取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオンポリマー電池

	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>		釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
	電池パックを本機に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。 <p>誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>		電池パック内部の物質などが目の中に入った場合は、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。 <p>電池パック内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。</p>

	異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>		ペットなどが電池パックに噛みつかないように注意ください。 <p>電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
	電池パック内部の物質などが濡れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 <p>漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。</p>		

	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからワイモバイルの各店舗にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。</p>		電池パック内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 <p>目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。</p>
	濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。 <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>		

ACアダプタ（試供品）、microUSBケーブル（試供品）の取り扱いについて

	ACアダプタやmicroUSBケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。 <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>		電源プラグ・USBプラグについたほこりは、拭き取ってください。 <p>ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	ACアダプタやmicroUSBケーブルは、風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。 <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>		microUSBケーブルを本機に差し込むときは、確実に差し込んでください。 <p>確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	雷が鳴り出したら、ACアダプタやmicroUSBケーブルには触れないでください。 <p>感電などの原因となります。</p>		microUSBケーブルを本機から抜く場合は、microUSBケーブルのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、コネクタを持って抜いてください。 <p>microUSBケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	本機につないだ状態で端子をショートさせないでください。 また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>		本機にmicroUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 <p>正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
	ACアダプタやmicroUSBケーブルのコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>		端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。 また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 <p>端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因になります。</p>
	端末にmicroUSBケーブルを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>		電源プラグを抜く <p>電源プラグを抜く</p> <p>microUSBケーブルを接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。 <p>発火、発熱、感電などの原因となります。</p>		電源プラグを抜く <p>電源プラグを抜く</p> <p>水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに本機からmicroUSBケーブルを抜いてください。</p> <p>付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	本機にmicroUSBケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>		電源プラグを抜く <p>電源プラグを抜く</p> <p>お手入れの際は、microUSBケーブルを本機から抜いて行ってください。</p> <p>抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。 <p>誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）</p> <p>海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)</p>		

注意

	本機につないだ状態でmicroUSBケーブルに長時間触れないでください。 <p>やけどなどの原因となります。</p>
--	---

