

## はじめに

この度は、W-CDMA/HSDPA 携帯電話 H11HW（以下、本製品と略します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、お手元に大切に保管してください。不明な点がございましたら、お問い合わせ先（裏表紙内側）にご連絡ください。

本製品は通常の携帯電話としてご使用のほか、付属 USB ケーブル、または Bluetooth で PC と接続することにより、HSDPA (3.6Mbps) のデータ通信端末としてもお使いいただくことが可能です。

# 梱包物について

お買い上げ頂いた本製品には、H11HW 本体と、付属品が同梱されています。すべて揃っていることをお確かめください。


H11HW 本体



AC アダプタ



電池パック



イヤホンマイク




USB ケーブル



イヤホン変換アダプタ



CD-ROM ディスク



取扱説明書(本書)

簡易取扱説明書

保証書(本体)

保証書(AC アダプタ)

# 目次

<b>1章 取扱説明書の使い方</b> .....	<b>1</b>
<b>2章 お使いになる前に</b> .....	<b>3</b>
安全上のご注意 .....	3
ご使用上のお願い .....	16
ご利用いただくにあたって .....	20
著作権等について .....	21
輸出管理規制について .....	22
Bluetooth® 使用に関するご注意 .....	22
注意 .....	24
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について .....	25
EM chip の使用方法 .....	26
EM chip の PIN .....	29
各部の名称と機能 .....	30
電池パックを充電する .....	36
電源のオン/オフ .....	39
日付と時刻を設定する .....	40
機能呼び出す .....	40
microSD カード .....	42
イヤホンマイクとイヤホンマイク 変換アダプタ .....	43
<b>3章 基本操作</b> .....	<b>45</b>
電話をかける .....	45
電話を受ける/拒否する .....	45
音声通話中の操作 .....	47
通話履歴 .....	50
通信の状況 .....	53
緊急通話 .....	54
自局電話番号 .....	54
<b>4章 文字の入力</b> .....	<b>55</b>
文字入力画面 .....	55
入力モードを切り替える .....	55
キーの割り当て .....	55
文字の入力 .....	58
日本語変換方式 .....	63
ユーザー辞書 .....	65
<b>5章 電話帳</b> .....	<b>67</b>
連絡先を新規作成する .....	67
グループ .....	72
電話帳を使用する .....	73
電話帳を編集する .....	76
<b>6章 TV 電話</b> .....	<b>79</b>
はじめに .....	79
TV 電話をかける .....	79
TV 電話を受ける .....	80
TV 電話中の基本的な操作 .....	80
TV 電話設定 .....	83
<b>7章 メール</b> .....	<b>87</b>
メールについて .....	87
メール .....	90
SMS .....	100
新着メール確認 .....	106
SMS プッシュ受信箱 .....	106
自分のメールアドレスの確認 .....	107
留守番電話番号 .....	107
定型文やインターネット用語 .....	108

<b>8章 ブラウザ</b> .....	<b>109</b>	USB 接続で PC からインターネット に接続する .....	151
ブラウザについて .....	109	USB 接続で本製品と PC 間で ファイルを交換する .....	155
EMnet .....	109	<b>13章 設定</b> .....	<b>157</b>
URL 直接入力 .....	110	一般設定 .....	157
ウェブページ閲覧中の操作と設定 .....	111	モード設定 .....	159
インターネット設定 .....	115	着信音設定 .....	160
<b>9章 カメラ</b> .....	<b>117</b>	ディスプレイ設定 .....	162
カメラを使用する前に .....	117	通話設定 .....	164
写真撮影／動画撮影のアイコン .....	118	ネットワーク設定 .....	166
写真の撮影 .....	119	セキュリティ .....	167
動画の撮影 .....	122	<b>14章 ツール</b> .....	<b>171</b>
カメラ設定 .....	123	SIM ツールキット .....	171
写真／動画を送信 .....	126	アラーム .....	171
写真を編集する .....	126	カレンダー .....	173
<b>10章 メディアプレーヤー</b> .....	<b>129</b>	電卓 .....	178
オーディオ & ビデオを再生する前に .....	129	単位変換 .....	179
オーディオファイルの再生 .....	131	通貨変換 .....	180
動画の再生 .....	133	同期 .....	181
<b>11章 データフォルダ</b> .....	<b>135</b>	タスクリスト .....	182
構成について .....	135	ボイスレコーダ .....	185
ファイルの表示 .....	135	メモ帳 .....	186
ファイルの使用 .....	137	ワールドタイム .....	187
フォルダの管理 .....	140	ストップウォッチ .....	188
microSD カード .....	140	タイマー .....	188
<b>12章 接続</b> .....	<b>141</b>	カスタマーセンター .....	189
Bluetooth .....	141		
PC と接続する .....	146		

<b>15章 オプションサービス</b> .....	<b>191</b>
転送電話 .....	191
留守番電話 .....	191
発着信規制 .....	192
割込通話 .....	193
<b>16章 付録</b> .....	<b>195</b>
機能 .....	195
故障と思われる前に .....	204
記号一覧 .....	206
絵文字一覧 .....	207
データ保存可能件数 .....	207
主な仕様 .....	208
<b>用語集</b> .....	<b>209</b>
<b>索引</b> .....	<b>211</b>

