





# 11 データフォルダ




撮影した写真やビデオ、ダウンロードした音楽などのデータを、最大60MBまで保存することが出来ます。

## 構成について




フォルダ	説明	ファイル形式
 ピクチャー	イメージファイルを保存します。	JPG、PNG、BMP、GIF、BCI、WBMP、SVG、および SVGZ
 ミュージック	オーディオファイルを保存します。	WAV (ADPCM)、MIDI、AMR (NB)、MP3、AAC、AAC+、Enhanced AAC Plus、QCP
 動画	動画ファイルを保存します。	3GP、MP4、3G2、および PMD
 その他	すべての種類のファイルを保存します。	TXT など

## ファイルの表示

### 画像ファイルの表示

- 1 「メインメニュー」>「データフォルダ」を選択します。
- 2  を押して画像ファイルが保存されているフォルダを選択します。
- 3  を押して画像ファイルを選択し、 を押して表示します。

#### 注


- 画像ファイルの表示中に  を押すと、ズームイン/ズームアウトを行えます。
- 画像ファイルの表示中に  を押すと、次のファイルを表示できます。
- 画像ファイルの表示中に  を押すと、1つ前のファイルを表示できます。











11

データフォルダ

## ■ ファイルの表示


- ファイルアイコンは次のとおりです。

ファイル	アイコン	説明
画像		ロックされていない画像ファイル。
		表示可能で転送可能な画像ファイル。
		表示可能だが転送不可能な画像ファイル。
		表示できないが転送可能な画像ファイル。
		表示できず転送も不可能な画像ファイル。

ファイル	アイコン	説明
オーディオ		ロックされていないオーディオファイル。
		再生可能で転送可能なオーディオファイル。
		再生可能だが転送不可能なオーディオファイル。
		再生できないが転送可能なオーディオファイル。
		再生できず転送も不可能なオーディオファイル。
動画		ロックされていないビデオファイル。
		表示可能で転送可能なビデオファイル。
		表示可能だが転送不可能なビデオファイル。
		表示できないが転送可能なビデオファイル。
		表示できず転送も不可能なビデオファイル。

## ファイルのソート

---



- 1 「メインメニュー」>「データフォルダ」を選択します。
- 2  を押して並び替えを行いたいフォルダを選択します。

- 3 「設定」>「名前ですорт」または「日付ですорт」を選択して、ファイルを並び替えます。「名前ですорт」を選んだ場合は名前順に、「日付ですорт」を選んだ場合は日付順に、ファイルを並び替えます。

## ファイルの使用

### 画像ファイルの使用

---

- 1 画像ファイルを選択して、 を押して表示します。
- 2 「設定」>「設定」を選択して画像ファイルを待受画面、または電話帳の画像として設定します。
  - 待受画面に設定する：
    - (1) 「待受画面」を選択します。
    - (2)  を押して「はい」を選択して決定します。
  - 電話帳の画像に設定する：
    - (1) 「電話帳の画像」を選択します。
    - (2) 画像を設定したい連絡先を検索します。連絡先の検索。(→ P73)

## ■ ファイルの使用

(3)  を押して連絡先を選択します。

(4) 「設定」 > 「保存」 を選択します。

## 11 オーディオファイルの使用

1 オーディオファイルを選択します。

2 「設定」 > 「着信音に設定」 を選択してオーディオファイルを着信音として設定します。

・ 電話着信音／TV電話着信音として設定：音声電話 または、TV電話着信音として設定します。

・ 指定電話着信音／指定TV電話着信音として設定：

(1) 「指定電話着信音」または、「指定TV電話着信音」 を選択します。

(2) 着信音を設定したい連絡先を検索します。連絡先の検索。(→P73)

(3)  を押して連絡先を選択します。

(4) 「設定」 > 「保存」 を選択します。

### 注

- ・ 着信音として設定可能なオーディオファイルは MP3、AAC/AAC+、AMR、MID、WAV (ADPCM)、QCP、MP4、3GP、および 3G2 です。MP4、3GP、3G2 については、動画ファイルでなければ着信音として設定できません。
- ・ 着信音に設定するオーディオファイルは、次の条件を満たす必要があります。
  - ファイルがデジタル著作権管理 (DRM) で保護されていること。
  - 着信音用のオーディオファイルであること。

## 機能メニュー概要



「ピクチャー」、「ミュージック」、「動画」、または「その他」のフォルダにアクセスし「設定」を選択することで、ファイルに次の操作を行うことができます。

操作	説明
表示	画像ファイルを表示します。
送信	選択されたファイルをメール または、Bluetooth で送信します。



操作	説明
設定	画像を待受画面 または、電話帳の画像として設定します。
編集	画像ファイルを編集します。
名前変更	選択されたファイルの名前を変更します。
切り取り	選択されたファイルを切り取ります。
コピー	選択されたファイルをコピーします。
名前／日付 でソート	ファイルを名前または日付で並び替えます。
削除	選択されたファイルを削除します。
マーク／ マーク解除	1つまたは複数のファイルを選択または選択をキャンセルします。
プロパティ	1つまたは複数のファイルのプロパティを表示します。
再生	選択されたファイルを再生します。
着信音に 設定	音声電話音、TV電話音 または、指定した連絡先の音声着信音、TV電話着信音として設定します。

## フォルダの管理

### フォルダを作成する


- 1 「メインメニュー」>「データフォルダ」を選択します。
- 2  を押して「その他」フォルダを選択します。
- 3 「設定」>「新しいフォルダ」を選択し、フォルダ名を入力し、 を押して保存します。

### フォルダを削除する

- 1 「メインメニュー」>「データフォルダ」を選択します。
- 2  を押して「その他」フォルダを選択します。
- 3  を押して削除するフォルダを選択し、「設定」>「削除」を選択し、「はい」を選択するとフォルダを削除できます。（「いいえ」を選択すると、削除をキャンセルできます）

## microSD カード

### microSD カードの内容を表示

- 1 microSD カードを本体に挿入します。（→ P42）
- 2 microSD カードを認識すると、データフォルダのフォルダー一覧に「microSD カード」が表示されます。 を押して microSD カードを選択します。
- 3 microSD は、本体のデータフォルダと同じ様に使用することができます。