

13 設定

一般設定

本体の言語

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「Phone language」を選択します。
- 3  を押して本体の言語を選択します。
 - 自動：本機の言語を EM chip に設定されている言語に設定します。
 - English：本機の表示言語を英語に設定します。
 - 日本語：本機の表示言語を日本語に設定します。
- 4  を押して設定します。

辞書設定

日本語変換時に、追加辞書を使用するかどうかを設定します。

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「辞書」を選択します。

- 顔文字辞書および顔文字辞書 2：
日本変換候補に顔文字を追加できます。
- 首都圏ランドマーク辞書および、京阪神ランドマーク辞書：日本語変換候補に各地の観光地、ビル名などのランドマーク名称を追加できます。
- これらの辞書を使用する場合は、「メインメニュー」>「設定」>「辞書」>「使用する辞書」>「オン」で確定します。
- これらの辞書を使用せず、日本語変換候補に表示させないようにするには、「メインメニュー」>「設定」>「辞書」>「使用しない辞書」>「オフ」で確定します。

日付／時刻設定

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「日付／時刻設定」を選択します。
- 3 日付と時刻を入力し、 を押します。

■ 一般設定

日付の表示形式

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「日付表示形式」を選択します。
- 3 日付表示形式を選択します。
- 4  を押して保存します。

13 ショートカット

設定

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「ショートカット」を選択します。
- 3 設定したい方向  を選択し、 を押します。
- 4 「設定」画面の中から機能を選択し、 を押します。

電源自動オン／オフ

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「電源自動オン／オフ」を選択します。
- 3  を押して「自動オン」を選択し、自動オンの繰り返し間隔内から設定し、次に「保存」を選択します。
- 4  を押して「時間」を選択し、「自動オン」の時間を設定し、次に「確定」を選択します。
- 5  を押して「自動オフ」を選択し、「自動オフ」の繰り返し間隔内から設定し、次に「保存」を選択します。
- 6  を押して「時間」を選択し、「自動オフ」の時間を設定し、次に「確定」を選択します。
- 7 「設定」>「保存」を選択します。

モード設定

設定できるモードについて

本機の利用環境に合わせて音声の各種モードに切り替えることができます。

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「モード設定」を選択します。
- 3 本機では次の9つのモードを設定できます。

モード設定	標準	マナー	サイレント	アウトドア	ドライブ	イヤホン	オフライン	個別 モード1	個別 モード2
通常着信音	通常	なし	なし	通常	通常	通常	なし	通常	通常
TV電話着信音	通常	なし	なし	通常	通常	通常	なし	通常	通常
メール着信音	タイプ1	なし	なし	タイプ1	タイプ1	タイプ1	なし	タイプ1	タイプ1
トーン音量	レベル4	サイレント	サイレント	レベル6	レベル4	レベル4	サイレント	レベル4	レベル4
受話音量	レベル4	レベル3	レベル3	レベル6	レベル4	レベル4	レベル4	レベル4	レベル4
キー操作音量	レベル4	サイレント	サイレント	レベル6	レベル4	レベル4	レベル4	レベル4	サイレント
通知音量	レベル4	サイレント	サイレント	レベル6	レベル4	レベル4	レベル4	レベル4	レベル4
バイブレーター	オフ	オン	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
本体開閉音	オン	オフ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
電源オン/オフ トーン	オン	オフ	オフ	オン	オン	オン	オン	オン	オン

■ 着信音設定

切替

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「モード設定」を選択します。
- 3  を押してモードを選択し、「設定」>「オン」を選択します。 を押して「はい」を選択して決定します。
 -  を押してモードを選択し「設定」> を押す > 「有効にしますか」> 「はい」を選択します。

13
設定

着信音設定

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「一般設定」>「モード設定」を選択します。
- 3  を押してモード設定を選択し、「設定」>「編集」を選択して編集します。

• 通常着信音：

- (1)  を押して「通常着信音」を選択します。
- (2) 音声ファイルの保存場所を選択します。
- (3) 通常着信音として設定するオーディオファイルを選択し、「確定」を選択します。

• TV電話着信音：

- (1)  を押して「TV電話着信音」を選択します。
- (2) オーディオファイルの保存場所を選択します。
- (3) TV 電話着信音として設定するオーディオファイルを選択し、「確定」を選択します。

• メール着信音：

- (1)  を押して「メール着信音」を選択します。
- (2) オーディオファイルの保存場所を選択します。
- (3) メール着信音として設定するオーディオファイルを選択し、「確定」を選択します。

• **トーン音量：**

- (1)  を押して「トーン音量」を選択します。
- (2)  を押して着信音および着信メール着信音のトーン音量を設定します。
- (3)  を押して確定します。

• **受話音量：**

- (1)  を押して「受話音量」を選択します。
- (2)  を押して受話器の音量を設定します。
- (3)  を押して確定します。

• **キー操作音量：**

- (1)  を押して「キー操作音量」を選択します。
- (2)  を押してキー操作音量を設定します。
- (3)  を押して確定します。

• **通知音量：**

- (1)  を押して「通知音量」を選択します。
- (2)  を押して通知音量を設定します。
- (3)  を押して確定します。

• **バイブレーター：**

- (1)  を押してバイブレーターを選択します。
- (2)  を押しバイブレーションを「オン」か「オフ」に設定します。
- (3)  を押して確定します。

• **本体開閉音：**

- (1)  を押して本体開閉音を選択します。
- (2)  を押して本体を開閉時の効果音の鳴動についてを設定します。
- (3)  を押して確定します。

■ ディスプレイ設定

・電源オン/オフトーン：

- (1)  を押して電源オン/オフトーンを選択します。
- (2)  を押して電源オン/オフトーンを「オン」か「オフ」に設定します。
- (3)  を押して確定します。

◆ データフォルダ

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「壁紙」>「データフォルダ」を選択します。
- 3 画像ファイルの保存場所を選択します。
- 4  を押して画像ファイルを選択し、 を押します。

13

設定

ディスプレイ設定

壁紙

◆ 標準

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「壁紙」>「標準」を選択します。
- 3  を押して画像ファイルを選択し、 を押して確定します。

◆ レイアウト

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「壁紙」>「レイアウト」を選択します。
- 3  を押して壁紙レイアウトを選択し、次に  を押します。
 - ・中央：壁紙は画面中央に表示されます。
 - ・画面に合わせる：壁紙は引き伸ばされて画面全体に合わせられます。
 - ・並べて表示：壁紙は並べて表示されます。

背景色テーマ

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「背景色テーマ」を選択します。
- 3 テーマ1もしくは、テーマ2を選択し、を押して決定します。

画面の明るさ

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「画面の明るさ」を選択します。
- 3 を押して画面の明るさを設定し、次にを押します。

注 画面の明るさには3つのレベルがあります。明るくしたい場合はを押し、暗くしたい場合はを押します。

キーパッド照明

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「キーパッド照明」を選択します。
- 3 を押してキーパッド照明を「オン」か「オフ」に設定します。

バックライト照明時間

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
 - 2 「ディスプレイ設定」>「バックライト照明時間」を選択します。
 - 3 を押してバックライト照明時間を選択し、を押します。
- 点灯時間は、5 秒、15 秒、30 秒、常にオンのいずれかを選択できます。

■ 通話設定

節電画面

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「節電画面」を選択します。
- 3  を押して節電設定時間を選択し、 を押します。
 - ・ 節電画面に移行するまでの時間は、5 秒、20 秒、1 分のいずれかを選択できます。

13

設定

起動メッセージ

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ディスプレイ設定」>「起動メッセージ」を選択します。
- 3 本機の電源をオンしたときに画面に表示される起動メッセージを編集し、 を押します。

注

ご購入時には Hello! が登録されていますが任意に変更することが出来ます。メッセージの長さは全角、半角とも 20 文字までです。

通話設定

オプションサービス

サービス	意味
「転送電話」	着信を転送します。(→ P191)
「発着信規制」	各種発信および着信の制限を設定します。(→ P192)
「割込通話」	割込通話を有効または無効にする機能の設定をします。(→ P193)

注

オプションサービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。電波の届かない場所では、本機からは操作できません。

自動リダイヤル

発信に失敗したときに自動リダイヤルします。

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「自動リダイヤル」を選択します。
- 2 「オン」または「オフ」を選択し、自動リダイヤル機能を有効または無効にします。

着信応答設定

着信に応答する方法の設定をします。

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「着信応答設定」を選択します。
- 2 次の方法で着信に応答できます。
 - 本体オープン：本体を開いて応答します。
 - エニーキーアンサー：本体を開き、と以外のキーを押すことで電話を受けます。
 - 通話キー：を押して応答します。

自動応答

着信に対する自動応答の設定をします。

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「自動応答」を選択します。
- 2 次の方法で着信に自動応答できます。
 - 即時応答：着信して5秒後、自動的に電話がつながります。
 - 定型文：電話着信の20秒後に、相手に設定済みのSMSを送信します。
 - 録音メッセージ：着信して20秒後にあらかじめ設定した応答メッセージを流して、相手の伝言を録音します。あらかじめを押して応答メッセージを録音し、「確定」を選択して機能を有効にしておく必要があります。
 - オフ：自動応答機能を無効にします。

■ ネットワーク設定

発信者番号通知

自分の電話番号を相手先の電話に表示させるか否かを選択できます。

1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「発信者番号通知」を選択します。

2 次の設定ができます。

- 自動：電話番号が表示されるか否かは、ネットワークにより決定されます。
- 発信番号通知：電話番号は表示されます。
- 発信番号非通知：電話番号は表示されません。

回線選択

電話の発信回線を設定します。

「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「回線選択」を選択し、「回線 1」または「回線 2」を利用できます。

自局電話番号

「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「自局番号表示」を選択します。

未登録番号保存確認

未登録の相手から着信があった場合に、電話帳への保存確認を表示するかどうかの設定ができます。

1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「未登録番号保存確認」を選択します。

2 「オン」または「オフ」を選択して、この機能を有効または無効にします。

ネットワーク設定

モード

1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。

2 「ネットワーク設定」>「ネットワーク種別」を選択します。

3  を押してネットワーク種別を選択します。

- ・ UMTS: 携帯電話は UMTS サービスエリア内でのみネットワーク信号を検索します。
- ・ GSM: 携帯電話は GSM サービスエリア内でのみネットワーク信号を検索します。
- ・ 自動: 携帯電話は現行ネットワーク内でのみネットワーク信号を自動検索します。ご購入時は自動に設定されています。

4  を押します。

サービスエリアの選択

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ネットワーク設定」>「ネットワーク選択モード」を選択します。
- 3  を押してネットワークを選択します。
 - ・ 自動: ネットワークを自動検索し、ネットワークに登録します。
 - ・ 手動: 「通信事業者一覧」内にあらかじめ登録されているネットワークを選択します。
- 4  を押します。

マイ PLMN リスト

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「ネットワーク設定」>「マイ PLMN リスト」を選択します。
- 3  を押して PLMN を選択します。
- 4  を押します。

セキュリティ

リセット、パスワードロック、パスワード変更、固定ダイヤル番号、DRM 設定などを含む本機のセキュリティに関連する設定を変更できます。

リセット

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「セキュリティ」>「リセット」を選択します。
- 3 「はい」を選択後に暗証番号を入力して確定する。本機をご購入時の設定に戻します。

■ セキュリティ

パスワードロック

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「セキュリティ」>「パスワードロック」を選択します。
 - 本体ロック「オン」を選択後、本体パスワードを入力し確定します。(ご購入時は0000に設定されています。)
 - PIN ロック「オン」を選択後、PIN コードを入力し確定します。

パスワードの変更

- PINに関する詳細な情報：(→ P29)

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「セキュリティ」>「パスワード変更」を選択します。
 - 本体パスワード
 - (1) 現在のパスワードを入力します。(ご購入時は0000に設定されています。)

- (2) 新しいパスワードを入力します。
- (3) 確認のためにもう一度新しいパスワードを入力して確定します。

- PIN コード

- (1) 現在のパスワードを入力します。
- (2) 新しいパスワードを入力します。
- (3) 確認のためにもう一度新しいパスワードを入力して確定します。

- PIN2 変更

- (1) 現在のパスワードを入力します。
- (2) 新しいパスワードを入力します。
- (3) 確認のためにもう一度新しいパスワードを入力して確定します。

注

- 誤ったPINまたはPIN2コードを3回入力するとSIMカードはロックされます。SIMカードをロック解除するためには、PUKまたはPUK2コードが必要になります。PUKまたはPUK2コードを各10回間違えて入力するとSIMカードは完全にロックされます。
- PUKまたはPUK2コードについては、お問い合わせ先(裏表紙内側)までご連絡ください。
- PIN1コード変更(PIN1コードを変更するには最初に「PINロック」を「オン」に設定する必要があります。PINロックを設定しないと、「PIN1コード」という選択肢がディスプレイ上に表示されません)。

固定ダイヤル番号

イー・モバイルにはこのサービスはありません。(他の通信事業者でこのサービスを提供している場合に設定可能で、登録された電話番号と緊急電話番号以外には電話をかけられなくなります。)

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「セキュリティ」>「固定ダイヤル番号」を選択します。
- 2 本機能を使用する場合：
 - オン>PIN2コードを入力>を押して確定します。
- 3 本機能を無効にする場合：
 - オフ>PIN2コードを入力>を押して確定します。
 - 発信許可番号リストの表示:を押してFDNリストを選択すると、固定ダイヤル番号リストを表示させることができます。

■ セキュリティ

DRM 設定

- 1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。
- 2 「セキュリティ」>「DRM 設定」を選択します。
- 3 本体パスワードを入力します。(ご購入時は0000に設定されています。)
- 4 「全ての著作権の削除」を選択します。
- 5 「はい」を選択して全ての権利を削除します。

13

設定

注

DRM 設定内の権利を消去すると、ダウンロードなどにより保存されたコンテンツが再生できなくなる場合がありますので、ご注意ください。