

電話

緊急通報 (110/119/118) について


本機では、PINコード設定中 (P.151) でも、緊急通報番号の110 (警察)、119 (消防・救急)、118 (海上保安庁) に電話をかけることができます。

- 機内モード設定中でも、緊急通報できます。
- 海外で現地の緊急通報番号にかける場合、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

■ 緊急通報番号に電話をかける

1 ホーム画面で  ▶ 「電話」


2 緊急通報番号を入力 ▶ 「発信」

- 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップすると削除できます。

■ PINコード設定中に緊急通報番号に電話をかける

1 PINコード入力画面で「緊急通報」

2 緊急通報番号を入力 ▶ 「通話」


- 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップすると削除できます。

緊急通報位置通知について

「緊急通報位置通知」とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関 (警察など) に対して通知するシステムです。本機では受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 基地局測位情報の精度は、数100m~10km程度となります。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります (遠方の基地局電波を受信した場合など)。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、位置情報を受信できるシステムを導入した後にご利用いただけるようになります。
- 「184」を付けて、「110」、「119」、「118」の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。


電話をかける／受ける

電話をかけるには、電話番号を入力するか、連絡先に登録されている電話番号をタップするか、通話履歴の電話番号の横にあるをタップします。

■ 電話番号を入力して電話をかける

1 ホーム画面で▶「電話」

2 相手の電話番号を入力▶「発信」

- 電話番号の入力を間違えた場合は、をタップすると削除できます。

■ 電話を切る

1 をタップ

■ 日本国内から国際電話をかける

日本国内から海外に電話をかけたり、海外から電話を受けたりすることができます。サービスの詳細、お客さまのお申し込み状況に関しては、お問い合わせ先（P.181）までご連絡ください。

1 ホーム画面で▶「電話」

2 プラス（+）記号が表示されるまで「0」をロングタッチ

3 国番号、市外局番、相手先電話番号の順に入力▶「発信」

- 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（一部の国・地域を除く）。

■ 電話を受ける

1 着信中に（左）を（右）までドラッグ

- 画面ロック中でもアイコンが表示され、同様の操作で応答できます。



《電話着信画面》

◇お知らせ

- マイクの付いていない一般的なヘッドフォンを使用している場合、ヘッドフォンを取り外す必要があります。

■ 着信を拒否する

1 着信中に（右）を（左）までドラッグ

■ 通話中に通話音量を調節する

1 通話中に

■ 通話を保留にする

1 通話中に ▶ 「保留」

- ・ 保留を解除する場合は、保留中画面で「保留解除」をタップします。

■ 通話中にスピーカーをオンにする

1 通話中に

■ 通話中にマイクをミュートにする

1 通話中に

■ 通話中にホーム画面を表示する

通話中にホーム画面を表示して、他のアプリケーションを開くことができます。

1 通話中に

■ 通話中に別の相手に電話をかける

通話を保留にして別の相手に電話をかけることができます。また、電話番号を入力して連絡先に登録することもできます。


1 通話中に

キーボードが表示されます。

2 電話番号を入力

3 をタップ

通話中の電話は自動的に保留になります。

- ・ 入力した電話番号を連絡先に登録する場合は、 をタップします。


■ 着信音を聞こえないようにする

1 着信中に

通話履歴

通話履歴では、不在着信 (📞)、着信 (📞)、発信 (📞) の履歴を確認できます。



■ 不在着信を表示する

不在着信があると、ステータスバーに  が表示されます。


1 ステータスバーを下向きにドラッグ

2 「不在着信」

■ 通話履歴から電話をかける

- 1 ホーム画面で  ▶ 「電話」
- 2 「通話履歴」
通話履歴が表示されます。
- 3 電話番号の横にある  をタップ
 - 電話番号を編集してから電話をかける場合は、電話番号をロングタッチ ▶ 「発信前に番号を編集」と操作します。

■ 通話履歴の電話番号を連絡先に登録する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「電話」
- 2 「通話履歴」
- 3 電話番号をロングタッチ ▶ 「連絡先に追加」
- 4 登録する連絡先をタップ / 「連絡先を新規登録」
- 5 「本体連絡先」 / 「(アカウント)」
 - Googleなどのアカウントを設定していない場合は、保存先の選択画面は表示されず手順6へ進みます。
- 6 必要に応じて連絡先を編集 ▶ 「完了」

海外で利用する

国際ローミングの概要


国際ローミングは、提携する海外の通信事業者のネットワークを利用して、現在ご使用の携帯電話番号やメールアドレスを海外でもそのまま利用できるサービスです。

日本国内にいるときと同様に、電話、EMnetメール、SMS、インターネット、データ通信、留守番電話などが利用できます。国際ローミングを利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

- 滞在先で接続する通信事業者やネットワークによっては、利用できないサービスがあります。
- 別途お申し込みの必要はありません。


ネットワークモードを変更する

海外の通信事業者が採用しているネットワークモード（通信方式）に応じてネットワークモードを変更します。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「無線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」
- 3 「ネットワークモード」
- 4 ネットワークモードを選択

通信事業者を手動で選択する


お買い上げ時、本機は自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。手動で任意の通信事業者と接続することもできます。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「無線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」
▶ 「携帯電話事業者」
- 3 「検索モード」 ▶ 「手動選択」
- 4 「ネットワークを検索」
- 5 通信事業者を選択

❖お知らせ


- ・通信事業者を手動で選択すると、他の国・地域に移動しても通信事業者の自動選択は行いません。

通信事業者を自動で選択する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「無線とネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」
▶ 「携帯電話事業者」
- 3 「検索モード」 ▶ 「自動選択」

海外で電話をかける

■ 滞在国内から日本や滞在国内以外に電話をかける

- 1 ホーム画面で  ▶ 「電話」
- 2 プラス (+) 記号が表示されるまで「0」をロングタッチ
- 3 国番号、市外局番、相手先電話番号の順に入力 ▶ 「発信」
 - ・市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（一部の国・地域を除く）。例えば、日本（国番号81）の携帯電話（080-****-****）に電話をかける場合は、+81-80-****-****を入力します。

■ 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「電話」
- 2 相手の電話番号を入力 ▶ 「発信」

オプションサービス

本機では、次のオプションサービスが利用できます。

サービス名称	内容
転送電話	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。
留守番電話	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ^{※1}	今まで話していた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。
発信者番号通知	自分の電話番号を相手に通知する／通知しないように設定することができます。
電話番号リクエスト	発信者番号を通知に設定している相手からかかってきた電話のみ受け取ることができます。
通話制限	電話の発信や着信を制限することができます。

※1 別途お申し込みが必要な有料サービスです。

❖お知らせ

- 電波の届かない場所では、本機からは操作できません。
- オプションサービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

転送電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。



■設定／開始する

転送条件ごとに転送先の電話番号を設定できます。


転送条件は次のメニューから選択します。

項目	説明
常に転送	かかってきた電話を本機に着信させずに転送します。
通話中の着信時に転送 ^{※1}	通話中にかかってきた電話を転送します。
応答しない場合は転送 ^{※1}	転送開始時間内に電話に出なかったときに、かかってきた電話を転送します。 ・転送開始までの時間は設定できません。
届かない場合は転送 ^{※1}	電波の届かない場所にいるときに、かかってきた電話を転送します。


※1 お買い上げ時は、転送先の電話番号は留守番電話センターに設定されています。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「着信転送」
- 3 転送条件を選択
- 4 転送先の電話番号を入力 ▶ 「有効にする」 / 「更新」
 - ・  をタップすると、連絡先から電話番号を選択できます。

■ 停止する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「着信転送」
- 3 転送条件を選択
- 4 「無効化」

◆お知らせ


- ・ 転送電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は着信しないため、通話できません。
- ・ 1つの転送条件に、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

留守番電話


電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

■ 設定／開始する


転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定できます。転送条件は、転送電話と同じメニューから選択できます (P.63)。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「着信転送」
- 3 転送条件を選択
- 4 「08070017000」(留守番電話センターの電話番号)を入力▶ 「有効にする」 / 「更新」


■ 停止する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「着信転送」
- 3 転送条件を選択
- 4 「無効化」

◆お知らせ


- ・ 留守番電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は着信しないため、通話できません。
- ・ 1つの転送条件に、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

■ 伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに伝言メッセージが録音されると、ステータスバーに  が表示されます。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「電話」
- 2 「1」をロングタッチ

◆お知らせ


- ・ ホーム画面で  ▶ 「電話」 ▶ 「1416」を入力▶ 「発信」と操作しても、留守番電話センターに接続できません。

割込通話


割込通話を利用すると、通話中にかかってきた電話を受けることができます。

- ご利用には別途お申し込みが必要です。
- 割込通話と合わせて転送電話または留守番電話を開始しているときに、通話中にかかってきた電話に応答しなかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。
- 転送電話または留守番電話を「常に転送」に設定している場合は着信しないため、割込通話をご利用できません。

■ 設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「その他の設定」
- 3 「通話中着信」にチェックを入れる

■ 停止する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「その他の設定」
- 3 「通話中着信」のチェックを外す

■ 通話中にかかってきた電話を受ける

最初に話していた相手を保留にして、かかってきた相手の着信に応答します。


1 通話中に割込通話を着信したら、「応答」

- 割込通話を着信すると、着信を知らせる「ブー、ブー」という音が受話口から鳴ります。
- 割込通話の着信を拒否する場合は、「着信拒否」をタップします。
- 通話中の電話を切り、割込通話の着信に応答する場合は、「現在の通話を終了して応答」をタップします。

■ 通話の相手を切り替える


通話の相手を切り替えて、保留中の相手と通話します。

1 通話する相手の電話番号や名前をタップ

- 通話中の電話を切り、保留中の相手と通話する場合は、 をタップします。

発信者番号通知

発信の際に、自分の電話番号を通知するか、非通知にするかを設定します。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「通話設定」 ▶ 「その他の設定」 ▶ 「発信者番号」
- 3 項目を選択

項目	説明
ネットワーク既定	電話番号の通知／非通知は、使用しているネットワークにより決定します。
番号を非通知	自分の電話番号を非通知にします。
番号を通知	相手に自分の電話番号を通知します。

◆お知らせ

- 発信者番号の設定にかかわらず、相手の電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルすることで、発信者番号を通知する／しないを設定できます。
「186」：相手に電話番号を通知する
「184」：相手に電話番号を通知しない


電話番号リクエスト

電話をかけてきた相手が電話番号を通知している場合のみ着信するように設定します。

- 発信者番号を非通知に設定している相手には、発信者番号通知を案内するガイダンスが流れた後、自動的に電話を終了します。

1 ホーム画面で▶「電話」

2 「*254#」を入力▶「発信」

- 電話番号リクエストを停止する場合は、ホーム画面で▶「電話」▶「#254#」を入力▶「発信」と操作します。

◆お知らせ

- 転送電話、留守番電話、割込通話が設定されている場合にも、本サービスが優先されます。
- 公衆電話や海外からの電話など発信者側の意思にかかわらず電話番号の通知ができない場合は、正常に動作しないことがあります。

通話制限

電話の発信や着信を制限します。

1 ホーム画面で▶「設定」

2 「通話設定」▶「通話制限」

3 項目を選択

項目	説明
すべての発信制限	緊急電話を除くすべての発信を制限します。
国際電話発信制限	すべての国際電話の発信を制限します。
国際ローミング発信制限	日本と滞在国外への発信のみに制限します。
すべての着信制限	すべての着信を制限します。
国際電話着信制限	海外でのすべての着信を制限します。

4 パスワードを入力▶「有効にする」

- 制限を無効にする場合は、パスワードを入力▶「無効化」と操作します。

◆お知らせ

- 通話制限をすべて無効にする場合は、手順3で「すべてを無効にする」▶パスワードを入力▶「OK」と操作します。
- 転送電話または留守番電話をご利用の場合、通話制限はご利用になれません（転送電話または留守番電話が優先されます）。
- 通話制限をご利用になる場合は、転送電話または留守番電話の設定を解除してから通話制限の設定を行ってください。
- 通話制限の設定には、ご契約時にお客さまよりご指定いただいた4桁の暗証番号（パスワード）が必要になります。入力を3回間違えると、通話制限の設定変更ができなくなりますのでご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（P.181）までご連絡ください。
- 手順3で「パスワードを変更」を選択すると、通話制限パスワードを変更できます。