

## FMラジオ

### FMラジオを利用する

本機でFM放送を聴くことができます。自動/手動で選局し、お好みの局をお気に入りに登録することもできます。FMラジオをご利用になる場合は、イヤホンマイク（試供品）などのハンズフリー機器やヘッドフォンをご使用ください。受信アンテナとして機能します。

### ■ FMラジオを起動する

#### 1 イヤホンマイクを本機に接続

- イヤホンマイクの取り付けかたについては、「イヤホンマイクを使用する」(P.56)をご参照ください。

#### 2 ホーム画面で 「FMラジオ」

- FMラジオ画面が表示され、自動的に選局を開始します。
- 画面を上下にドラッグして選局することもできます。

#### ❖お知らせ

- アンテナとして機能するハンズフリー機器やヘッドフォンに接続する必要があります。

### ■ FMラジオ画面の見かた



〈FMラジオ画面〉

- 上方向にお気に入りを選局
- 選局ボタン
- お気に入りアイコン
- お気に入りに登録した放送局
- 下方向にお気に入りを選局
- FMラジオのオン/オフ
- Facebook上で「いいね！」を指定/解除
  - Facebookにログインしている場合に表示されます。
  - TrackID経由で検索された楽曲に対して設定します。
- TrackID (P.113) で楽曲情報を検索


## お気に入りを使用する

視聴する回数の多い放送局をお気に入りとして登録できます。お気に入りを使用すれば、登録した放送局にすぐに戻ることができます。

### ■ 放送局をお気に入りとして保存する

#### 1 FMラジオ画面でお気に入りに登録する放送局を選局

#### 2 をタップ

選局した放送局の帯域がお気に入りに登録され、 の星がグレーから白色に変わります。

### ■ お気に入りの放送局を削除する

#### 1 FMラジオ画面でお気に入りから削除する放送局を選局

#### 2 をタップ

 の星が白色からグレーに変わります。

### ■ お気に入りの放送局を選局する

#### 1 FMラジオ画面で /

#### ◆お知らせ

- お気に入りの放送局を選局するには、少なくとも2つの放送局をお気に入りとして登録する必要があります。

## 放送局を新しく検索する

新しい場所に移動したり、現在地の受信状態が良くなったら、放送局を新たに検索できます。

登録済みのお気に入り放送局は新しい検索を行っても影響を受けません。

#### 1 FMラジオ画面で ▶ 「チャンネルの検索」

放送局の電波をキャッチすると、検索が終了します。利用可能な放送局をすべて表示します。

## スピーカーとハンズフリー機器を切り替える

ハンズフリー機器やヘッドフォン、あるいは本機のスピーカーのいずれで聞くかを選択します。

#### 1 FMラジオ画面で ▶ 「スピーカーで再生」 / 「ヘッドホンで再生」

音の出力がスピーカー／ハンズフリー機器に切り替わります。