

端末設定

設定メニュー項目一覧

ホーム画面で  ▶ 「設定」と操作して、本機をカスタマイズできます。

項目		説明
Sony Ericsson	Sony Ericsson 端末用 Facebook	Sony Ericssonアプリケーションで Facebook機能を有効にします。
	接続設定	P.142 「ファイル転送モードでパソコンに接続する」 P.142 「Wi-Fiを使用してファイルをメディア転送モードで転送する」
無線とネットワーク	機内モード	P.54 「機内モード」
	Wi-Fi	P.96 「Wi-Fiを利用する」
	Wi-Fi設定	
	Bluetooth	P.137 「Bluetooth®機能を利用する」
	Bluetooth設定	
	デザリングと Pocket WiFi	P.99 「デザリング機能を利用する」
	VPN設定	P.101 「VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続する」
モバイルネットワーク		P.57 「データ通信をオフにする」 P.57 「データローミングをオンにする」 P.61 「海外で利用する」 P.95 「アクセスポイント（APN）を設定する」

項目		説明
通話設定	発信番号制限	本機能はご利用いただけません。
	留守番電話サービス	本機は、本機能の設定にかかわらず「留守番電話」（P.64）をご利用いただけます。
	留守番電話の設定	留守番電話センターの電話番号を表示します。
	着信転送	P.63 「転送電話」 P.64 「留守番電話」
	通話制限	P.66 「通話制限」
	その他の設定	P.65 「割込通話」 P.65 「発信者番号通知」
	ノイズ抑制	通話中、通話相手が会話の内容を聞き取りやすくなります。
	アカウント	インターネット通話（SIP）アカウントの設定をします。
	通話方法	インターネット通話（SIP）の通話方法を設定します。
	音設定	xLOUD™
マナーモード		P.51 「マナーモードを設定する」
バイブレーション		P.53 「バイブレータを設定する」
音量		音量の調節をします。
着信音		P.52 「着信音を設定する」
通知音		P.53 「通知音を選択する」
タッチ操作音		P.52 「タッチ操作時の音をオンにする」
選択時の操作音		
画面ロックの音	画面ロック解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。	
入力時バイブレーション	P.53 「入力時バイブレーションを設定する」	

項目	説明	
画面設定	モバイルブラウザエンジン	P.130「ブラウザエンジン」
	画面の明るさ	P.53「画面の明るさを調節する」
	画面の自動回転	本機の向きに合わせて縦横表示を切り替えるかどうかを設定します。
	アニメーション表示	画面や項目を表示するときのアニメーション表示を設定します。
	バックライト消灯	P.53「画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定する」
	テーマ	P.38「ホーム画面のテーマを変更する」
現在地情報とセキュリティ	無線ネットワークを使用	P.147「位置情報サービスについて」
	GPS機能を使用	
	画面ロックの設定	P.152「画面ロックの解除セキュリティを設定する」
	SIMカードロック設定	P.151「PINコードを設定する」
	パスワードを表示	パスワードの入力画面で、「・」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
	デバイス管理者を選択	デバイス管理者を有効にするかどうかを設定します。
	安全な認証情報の使用	安全な証明書とその他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可します。 • あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。

項目	説明	
現在地情報とセキュリティ	SDカードからインストール	暗号化された証明書をmicroSDカードからインストールします。
	パスワードの設定	認証情報ストレージ(証明書や認証情報を保管)のパスワードを設定したり、変更したりします。
	ストレージの消去	認証情報ストレージ(証明書や認証情報を保管)からすべての証明書や認証情報を削除して、認証情報ストレージのパスワードをリセットします。
	アプリケーション	提供元不明のアプリ
アプリケーション	アプリケーションの管理	P.88「アプリケーションを管理する」
	実行中のサービス	現在実行中のサービスを表示/管理します。
	ストレージ使用状況	すべてのアプリケーションの容量や使用状況などを表示します。
	電池使用量	P.54「電池使用量を確認する」
	開発	アプリケーション開発時の設定をします。
	アカウントと同期	バックグラウンドデータ
	自動同期を有効にする	P.93「アカウントを同期する」

項目	説明	
プライバシー設定	データのバックアップ	チェックを入れると、お買い上げ後にインストールしたアプリケーションの設定やWi-FiのパスワードなどをGoogleサーバーにバックアップします。
	自動復元	チェックを入れると、バックアップ済みの設定やデータなどを、アプリケーションの再インストール時に復元します。
	データの初期化	P.160「データを初期化する」
	設定のリセット	P.160「設定をリセットする」
	ストレージ	合計容量
	空き容量	microSDカードの空き容量を表示します。
	SDカードをマウント／SDカードのマウント解除	P.55「microSDカードを安全に取り外す」
	SDカード内データを消去	P.56「microSDカードをフォーマットする」
	空き容量	本機内の空き容量を表示します。

項目	説明	
言語とキーボード	地域／言語を選択	P.54「使用する言語を変更する」
	単語リスト	単語を登録します。
	外国語キーボード	P.44「入力方法の選択」 P.49「文字入力の設定」 P.49「POBox Touchの設定」
	POBox Touch (日本語)	
	中国語キーボード	
音声入出力	音声認識の設定	Google音声検索時に入力する言語の設定や、不適切な検索結果を表示するかどうかの設定などをします。
	テキスト読み上げの設定	テキスト読み上げ機能に対応したアプリケーションなどを利用する際に必要な設定をします。
ユーザー補助	ユーザー補助	ユーザー補助サービスのオン／オフを設定します。
	電源ボタンで通話を終了	Ⓞを押すことで通話が終了できるように設定します。
日付と時刻	自動	ネットワーク上の日付・時刻情報を使って、自動的に時刻を補正します。
	日付設定	P.51「日付と時刻」
	タイムゾーンの選択	
	時刻設定	
	24時間表示 日付形式	

項目	説明
端末情報	ソフトウェア更新 P.155 「ソフトウェアを更新する」
端末の状態	自分の電話番号や電波の状態、電池残量などを確認できます。
電池使用量	P.54 「電池使用量を確認する」
法的情報	使用許諾条件や利用規約などを確認できます。
モデル番号、Androidバージョン、ベースバンドバージョン、カーネルバージョン、ビルド番号	バージョンや番号を確認できます。

本機を初期化／リセットする

本機を初期化すると、ダウンロードしたアプリケーションを含むすべてのデータ、およびGoogleアカウントが削除され、初期状態（お買い上げ時の状態）に戻ります。また、リセットを行うと、お客様のデータは保持したまま本機の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。必ず本機の重要なデータをバックアップしてから初期化／リセットしてください。

- 初期化／リセット中や再起動中は、そのままお待ちください。初期化／リセット中や再起動中に電池パックを取り外すと、本機が故障するおそれがあります。

■ データを初期化する

1 ホーム画面で  ▶ 「設定」 ▶ 「プライバシー設定」

2 「データの初期化」

3 「携帯端末をリセット」

- microSDカード内のデータも削除する場合は、「SDカード内データを消去」にチェックを入れます。microSDカードにあらかじめインストールされているデータも削除されますのでご注意ください。

4 「すべて削除」

本機が初期化され、自動的に再起動します。

■ 設定をリセットする

1 ホーム画面で  ▶ 「設定」 ▶ 「プライバシー設定」

2 「設定のリセット」

3 「リセットします」

4 「設定のリセット」

本機がリセットされ、自動的に再起動します。