

# セキュリティ

16

EM chip<micro>ロックを設定する ...P.222

画面ロック.....P.223

## EM chip<micro>ロックを設定する

EM chip<micro>が不正に使用されることを防ぐため、電源を入れたときなどにPINを入力して認証するかどうかを設定できます。設定すると、電源を入れたときなどにPINの入力画面が表示されます。

- PINの入力を続けて3回間違えた場合は、PINがロックされ使用できなくなります（PINロック状態）ので、設定したPINは必ず別にメモを取るなどして保管してください。
- PINコードについては、「PINコード」（▶P.34）をご参照ください。
- お買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています。

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「セキュリティ」→「SIMカードロック設定」
- 3 「SIMカードをロック」→PINコードを入力→「OK」

### ■ 設定を解除する場合

- ① 「SIMカードをロック」
- ② PINコードを入力→「OK」

## PINコードを変更する

- PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「セキュリティ」→「SIMカードロック設定」
- 3 「SIM PINの変更」→現在のPINコードを入力→「OK」
- 4 新しいPINコードを入力→「OK」→新しいPINコードを再入力→「OK」

## 画面ロック


ディスプレイが消灯して本機を操作できなくなるように画面ロックを設定します。また、画面ロックの解除セキュリティを設定できます。



### 画面ロックを設定する


#### 1 本機起動中に (電源キー)

画面ロックがかかり、ディスプレイが消灯します。

##### ■ 画面ロックを解除する場合


 (電源キー) を押してディスプレイを点灯させます。

- お買い上げ時は、画面ロックの解除セキュリティが「2Dロック解除」に設定されています。 を下方向に表示される  の位置までドラッグして、ロックを解除してください。

また、 を上方向、左方向、右方向にドラッグすると、円の外にあるショートカットに対応したアプリケーションを起動できます。

- 画面ロックの解除セキュリティを「ロックなし」「2Dロック解除」以外に設定している場合は、設定中の解除方法でロックを解除してください (▶P.223)。

### ■ お知らせ

- 何も操作しない状態で設定した時間 (▶P.59) が経過すると、ディスプレイが消灯し、画面ロックがかかります。
- 画面ロック中に電話がかかってきた場合は、 を右にドラッグして電話を受けることができます。

- 画面ロック中でも、電源を切ったり再起動したり (▶P.37)、マナーモード (▶P.56) や機内モードの設定 (▶P.57) はできます。

### 画面ロックの解除セキュリティを設定する



画面ロックを解除するときに、アイコンをドラッグするか、顔認証やパターン/暗証番号/パスワードの入力による認証を行わないと、本機を使用できないように設定します。

#### 1 ホーム画面で「設定」

#### 2 「セキュリティ」→「画面のロック」

- 画面ロックの解除セキュリティを「ロックなし」「2Dロック解除」以外に設定している場合は、設定中の解除方法を入力してください。

#### 3 項目を設定

項目	説明
ロックなし	画面ロックの解除セキュリティを無効に設定します。
2Dロック解除	 を下方向に表示される  の位置までドラッグして画面ロックを解除するように設定します。

項目	説明
フェイスアンロック	顔認証によって画面ロックを解除するように設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従って顔を撮影してください。</li> </ul>
パターン	パターンの入力で画面ロックを解除するように設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従ってパターンを設定してください。</li> </ul>
暗証番号	暗証番号の入力で画面ロックを解除するように設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従って暗証番号を設定してください。</li> </ul>
パスワード	パスワードの入力で画面ロックを解除するように設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従ってパスワードを設定してください。</li> </ul>

## ■ お知らせ

- パターン／暗証番号／パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。
- 「暗証番号」は4～16桁の数字、「パスワード」は4～16桁の英文字または数字（英字が最低1文字必要）で設定できます。
- 「2Dロック解除」に設定した場合、画面ロック解除画面で表示されるショートカットを設定できます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「ショートカット設定」→変更するアイコンをタップ→アプリケーションをタップします。

- 「フェイスアンロック」に設定した場合、顔を撮影し直すことができます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「顔認識の精度を改善」→画面の指示に従って顔を撮影します。
- 「フェイスアンロック」に設定した場合、ロック解除時にまばたきが必要かどうかを設定できます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「生体検知」にチェックを付けます。
- 「パターン」に設定した場合、画面ロックを解除するときに指でなぞった軌跡を表示するかどうかを設定できます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「パターンを表示する」にチェックを付けます。
- 「ロックなし」「2Dロック解除」以外に設定した場合、ディスプレイが消灯してから画面ロックがかかるまでの時間を設定できます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「自動ロック」→時間をタップします。
- 「パターン」「暗証番号」に設定した場合、画面ロック解除の入力時にバイブレーション動作をするかどうかを設定できます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「タッチ操作パイプ」にチェックを付けます。
- 「ロックなし」以外に設定した場合、画面ロックの解除画面で所有者情報を表示するかどうかを設定できます。ホーム画面で「設定」→「セキュリティ」→「所有者情報」→「ロック画面に所有者情報を表示」にチェックを付け、所有者情報を入力します。
- 「ロックなし」「2Dロック解除」以外に設定した場合、「データの初期化」(▶P.232)を行うときに、設定中の解除方法の入力が必要になります。