

付録

ローマ字→かな変換表	314
ActiveSync / Windows Mobile デバイスセンターの 動作環境	317
故障と思われる前に	319
仕様	321
携帯電話の比吸収率 (SAR) について	324
索引	325
保証とアフターサービスについて	332

ローマ字→かな変換表

■五十音

あ A	い I	う U	え E	お O
か KA (CA)	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や YA		ゆ YU		よ YO
ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ WA				を WO
ん N (NN)				

■濁音／半濁音

が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ ZA	じ ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
		ヴ VU		

■拗音1 (や、ゆ、よ)

きゃ KYA	きゅ KYU	きょ KYO
しゃ SYA (SHA)	しゅ SYU (SHU)	しょ SYO (SHO)
ちゃ TYA (CHA)	ちゅ TYU (CHU)	ちょ TYO (CHO)
にゃ NYA	にゅ NYU	にょ NYO
ひゃ HYA	ひゅ HYU	ひょ HYO
みゃ MYA	みゅ MYU	みょ MYO
りゃ RYA	りゅ RYU	りょ RYO
ぎゃ GYA	ぎゅ GYU	ぎょ GYO
じゃ ZYA (JA)	じゅ ZYU (JU)	じょ ZYO (JO)
ぢゃ DYA	ぢゅ DYU	ぢょ DYO
びゃ BYA	びゅ BYU	びょ BYO
ぴゃ PYA	ぴゅ PYU	ぴょ PYO

■拗音2 (あ、い、う、え、お)

くあ QA	くい QI	くう QWU	くえ QE	くお QO
ぐあ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
つあ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ヴあ VA	ヴい VI		ヴえ VE	ヴお VO

■拗音3（その他）

いえ YE	うえ WE			
てや THA	てい THI	てゆ THU	てえ THE	てよ THO
でや DHA	でい DHI	でゆ DHU	でえ DHE	でよ DHO
ふや FYA		ふゆ FYU		ふよ FYO
とう TWU	どう DWU			
ヴゆ VYU				

■小さい文字のみの入力

あ LA(XA)	い LI(XI)	う LU(XU)	え LE(XE)	お LO(XO)
や LYA	ゆ LYU	よ LYO	っ LTU	

■「ん」の入力

- 通常は「N」を入力
- 「ん」の次に母音（A, I, U, E, O）またはYが続くとき、文末が「ん」のときは「NN」を入力

例：

KANSEI - かんせい
TANNI - たんい
KONNYAKU - こんやく

■「っ」の入力

- 子音を2回連続して入力（NとYを除く）

例：

SAKKA - さっか
HASSINN - はっしん

ActiveSync / Windows Mobileデバイスセンターの動作環境

ActiveSync

- 本端末をパソコンと接続してデータを同期するためには、パソコンに Microsoft ActiveSync プログラムがインストールされている必要があります。
- ActiveSync は「お使いになる前にディスク」に格納されています。
なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています(2008年8月現在)。

オペレーティングシステム

- Windows XP Service Pack 1 および2
- Windows XP Tablet PC Edition
- Windows XP Media Center Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows 2000 Service Pack 4
- Windows Server 2003 Service Pack 1
- Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-powered

Systems

- Windows Server 2003 Standard x64 Edition

アプリケーション

データの同期（電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り）

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Microsoft Systems Management Server 2.0

Windows Mobile デバイスセンター

- 本端末をWindows Vista 搭載のパソコンと接続してデータを同期するには、Windows Mobile デバイスセンターを利用します。
- Windows Mobile デバイスセンターは「お使いになる前にディスク」に格納されています。なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています(2008年8月現在)。

オペレーティングシステム

- Windows Vista Ultimate (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Enterprise (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Business (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Home Premium (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Home Basic (32ビット/64ビット)

アプリケーション

データの同期 (電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Outlook 2007
- Internet Explorer 7

故障と思われる前に

症状	措置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源ボタンを2秒以上押し続けていますか？ 電池切れになっていませんか？ 電池パックが正しく装着されていますか？
スリープモードにするには	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源がオンの状態で、電源ボタンを短く押ししてください。 解除する場合は、再度電源ボタンを短く押します。
電源を入れたのに操作できない	<ul style="list-style-type: none"> PIN1 コードを入力する画面が表示されていませんか？ PIN1 コードを正しく入力してください。
電源を入れたときに「SIMカードエラー」というメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> EM chip (USIMカード) が正しく本機に取り付けられていますか？ EM chipのIC部分に指紋などの汚れが付着していませんか？ 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
電源を入れたときに、画面に赤・緑・青・白の帯が表示されて操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ソフトリセット(P.306)を行うか、電池パックをいったん取り外した後で再度取り付けて、電源を入れ直してください。
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> 画面左下に「ロック解除」と表示されていませんか？ 「ロック解除」をタップし、ボタン操作ロックを解除してください。 パスワード入力の画面が表示されていませんか？ 正しいパスワードを入力してください。
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> 市外局番からダイヤルしていますか？
電話が繋がらない、メールやWebが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> 圏外を示すアイコンが表示されていませんか？ Comm Managerで、「通話」がオフになっていませんか？ 「通話」をオンにしてください。 Comm Managerで、「フライトモード」がオンになっていませんか？ 「フライトモード」をオフにしてください。

症状	措置
通話が途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> 電波の届きにくい場所でかけていませんか？電波がなるべく強いところでかけてください。 電池切れになっていませんか？電池残量を確認してください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 電池パックが正しく装着されていますか？ 本機、電池パック、ACアダプタなどの端子が汚れていませんか？ 使用環境の温度が0℃～40℃の範囲外になると、充電できないことがあります。 電池パックの寿命、または電池パックの異常の可能性があります。新しい電池パックと交換してください。
熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> 充電中、ACアダプタが熱くなったり、長時間使用すると本機が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば異常ではありません。
Bluetooth 対応機器から検出されない	<ul style="list-style-type: none"> Comm ManagerでBluetoothの通信機能がオフになっていませんか？Comm Managerを開いて、Bluetoothの通信機能をオンにしてください。
ワイヤレスLAN（無線LAN）に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> Comm ManagerでワイヤレスLAN機能がオフになっていませんか？Comm Managerを開いて、ワイヤレスLAN機能をオンにしてください。
電池の持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> 使用環境（周囲の温度/充電状況/電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックが早く消費されることがあります。電池の節約のしかたについては、「13.11 電池を節約するには」（P.312）をご覧ください。 ワイヤレスLAN、Bluetooth、ダイレクトプッシュがオンになっていると、電池パックの消費が早くなります。

仕様

システム情報

プロセッサ	Qualcomm MSM7201A 528MHz
メモリ	ROM : 256MB RAM : 192MB DDR
オペレーティングシステム	Windows Mobile 6.1 Professional

電源

電池パック	リチウムイオンポリマー電池 900mAh
充電時間	約180分
連続待受時間	約236時間
連続通話時間	約252分
電源電圧入力	AC100-240V 50/60 Hz、出力DC5V 1A

ディスプレイ

LCD	2.8インチTFT液晶（タッチスクリーン）
解像度	480 x 640 (VGA)

W-CDMA

通信方式および帯域	HSDPA / W-CDMA 1700MHz GSM / GPRS / EDGE 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
アンテナ	内蔵

外装

サイズ	102mm (H) × 52mm (W) × 11.9mm (D) (突起部除く)
質量	98g (電池パック・スタイラスペンを含む)

カメラ

タイプ	メインカメラ: 320万画素カラー CMOS サブカメラ: 約30万画素カラー CMOS	
解像度	静止画	2048 × 1536 (3M) 1600 × 1200 (2M) 1280 × 960 (1M) 640 × 480 (VGA) 320 × 240 (QVGA)
	動画	352 × 288 (CIF) 320 × 240 (QVGA) 176 × 144 (QCIF) 128 × 96 (Sub-QCIF)
デジタルズーム	最大4倍	

オーディオ

コーデック	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3
-------	---------------------

外部接続

ミニUSB	USB、シリアル、オーディオ、電源接続用
Bluetooth	Bluetooth Ver.2.0 + EDR 準拠
ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠

AC アダプタ

電源電圧	AC100V-240V、50-60Hz
消費電力	15 W
出力電圧／出力電流	5V / 1A
充電温度範囲	0℃～ 40℃
サイズ	約42mm×77mm×22mm (突起部は除く)

携帯電話の比吸収率 (SAR) について

この機種 (S21HT) の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人体の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが $2\text{W}/\text{kg}$ ^{*} の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機構 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

この携帯電話機 (S21HT) のSARは $0.946\text{ W}/\text{kg}$ です。

この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値の範囲内になります。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

イー・モバイルのホームページ

<http://emobile.jp/>

^{*} 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

索引

あ

- アクセサリ 44
- アラームと通知 292
- アルバム 235
 - 回転 236
 - 拡大表示 237
 - 起動 235
 - スライドショー 238
 - ビデオ再生 238
- 暗証番号 (PIN) 86, 300

い

- イヤホンマイク 67
 - 操作方法 67
- インターネット
 - 社内ネットワークへの接続 186
 - 接続 176
 - パケット通信 182
 - Opera ブラウザ 106, 192
- インターネット共有 201
 - Bluetooth モデム 202
 - USB モデム 201

え

- 英語で反義 GO! 273

お

- オプションサービス 295
- 音量 64
 - システム音量 64
 - 着信音量 64
- お使いになる前に 66

か

- 各部の名称 38
- 画像とビデオ 240
 - 画像編集 242
 - ファイル表示 241
- カメラ 107, 224
 - アルバム表示 235
 - キャプチャモード 224
 - クイック設定 228
 - 削除 230
 - 撮影画面の見かた 226
 - 写真撮影 225
 - ズーム 229
 - 詳細設定 231
 - 対応ファイル形式 225
 - ビデオ撮影 225
 - メール送信 231
 - 連絡先に登録 231

く

- クイックメニュー 62
- クイック GPS 221

け

- ゲーム
 - ソリティア 281
 - Bubble Breaker 280

こ

- 高速ファイル転送 65
- 故障と思われる前に 319

コピー
内部ストレージにファイルコピー 263
本機と PC 間でファイルコピー 262

し

仕事 144
 検索 145
 登録 144
辞書ウォーカー英語 271
充電 49
仕様 321
情報検索 83
情報入力 70

す

スタートメニュー 61
ステータスアイコン 58
スピーカーフォン 93
スピードダイヤル 90
スマートダイヤル 94
スリープモード（低電力モード）51

せ

設定 284
 アラーム 292
 オーナー情報 288
 オプションサービス 295
 画面設定 291
 キーパッド音 295
 スタートメニュー 290
 設定一覧（個人用タブ）284
 設定一覧（システムタブ）285
 設定一覧（接続タブ）287
 タスクマネージャ 304
 地域設定 289

着信音 294
デバイス名 290
ネットワーク 299
バージョン情報 309
日付と時刻 289
フォーマット 307
プログラム削除 302
ボタン設定 292
メモリ管理 303
ロック 300
Windows Update 310

た

ダイヤルアップ 186
タッチパネル 52
 拡大表示 54
 項目切替 53
 項目選択 52
スクロール 53
パン 54

ち

着信履歴 92

つ

通話切替 93
通話履歴 92

て

電源を入れる／切る 50
電子メール 168
 設定 173
 セットアップウィザード 163
送信 168
転送 170

表示 169
ファイル添付 169
返信 170
メールアカウント 163
HTML メール 171
Outlook メール送受信 172
POP3/IMAP4 メール送受信 172
電池バック 47
充電する 49
取り付け 48
取り外し 48
電池節約 312
電話 86
電話画面 86
電話機能のオン/オフ 87
電話を受ける 92
着信拒否 92
電話をかける 88
海外で 96
緊急電話番号 89
国際電話 91
災害用伝言ダイヤル 89
スピードダイヤルから 90
通話履歴から 89
連絡先から 89
SIM マネージャから 91

と

同期
ActiveSync 120
Bluetooth 129
Windows Mobile デバイスセンター
121

な

ナビゲーションコントロール 55
拡大／縮小表示 55
項目選択 55

は

パケット通信 182
接続設定 184
通信設定 182

ひ

ビデオ撮影 224

ふ

ファイル エクスプローラ 263
プログラム 256
英語で反義 GO! 273
ゲーム 280
削除 302
辞書ウォーカー英語 271
スタートメニューのプログラム 256
プログラム一覧画面 257
ボイス短縮ダイヤル 267
リモートデスクトップモバイル 278
Adobe Reader LE 260
Comm Manager 270
Microsoft Office Mobile 259
NAVITIME 274
QuickMark 276
WorldCard Mobile 282
ZIP 265

ほ

- ボイスメモ 149
- ボイスレコーダー 150
- ボイス短縮ダイヤル 267
- ホーム画面 56
 - 表示方法 56
- 補正 51

み

- ミュート 93

め

- メール
 - 概要 154
 - 電子メール 163
 - EMnet メール 159
 - SMS 156
- メモ 147

も

- 文字入力 70
 - 絵文字入力 78
 - 顔文字入力 78
 - 記号入力 78
 - 設定 81
 - 単語登録 81
 - 手書き検索 77
 - 手書き入力 76
 - 入力パネル 71
 - 入力方式 70
 - 入力モード切替 72
 - ひらがな / カタカナ方式 75
 - ローマ字 / かな方式 74
 - 10キー入力 72

よ

- 予定表 140
 - 送信 142
 - 登録 140
 - 表示 141

り

- リセット 306
 - ソフトリセット 306
 - フォーマット 307
- リモートデスクトップモバイル 278

れ

- 連絡先 132
 - グループ 135
 - 検索 136
 - 送信 137, 138
 - 電話をかける 89
 - 登録 133
 - 表示 135
 - SMS送信 137

ろ

- ローマ字入力表 314

わ

- ワイヤレス LAN 177
 - オン / オフ切替 177
 - 状態確認 179
 - 省電力モード 180
 - ネットワーク接続 177

A

ActiveSync 120
 インストール 124
 同期設定 124
 動作環境 317
Adobe Reader LE 260

B

Bluetooth
 インターネット共有 202
 情報送信 217
 パートナーシップ 213
 ヘッドセット 215
 モード 212
 Bluetoothで同期 129
 Bluetoothモデム 202

C

Comm Manager 270

E

EM chip (USIM カード) 45
 暗証番号 (PIN) 86
 取り付け/取り外し 46
 保護 300
EMnet メール 159
 作成 159
 設定 162
 送信 159
 テンプレート 161
 表示 162
 返信 162

F

FM ラジオ 250

I

Internet Explorer Mobile 189
 お気に入り 190
 起動 189

L

LED リング 63

M

Microsoft Office Mobile 259
 起動 259
 Excel Mobile 259
 OneNote Mobile 259
 PowerPoint Mobile 259
 Word Mobile 259

N

NAVITIME 274

O

Opera ブラウザ 106, 192
 起動 192
 ブックマーク 196
 Web ページ操作 194

P

PDF ファイル 260

Q

QuickMark 276

S

SIM マネージャ 139

SMS 156

作成 156

受信 157

設定 162

送信 156

EM chip (USIM カード) からコピー
158

T

TouchFLO 3D

アルバム 107

インターネット 106

オーディオプレーヤー 108

お気に入り 102

カメラ 107

ズーム 116

スクロール 116

タブ切替 99

天気情報 112

パン 117

プログラム 115

ホーム画面 98

EMnet メール 104

Outlook 105

設定 114

Windows Live Messenger 207

起動 208

サインイン 208

メンバー追加 209

Windows Media Player Mobile 243

コンテンツの同期 245

再生 247

再生画面の見かた 243

再生リスト 248

対応ファイル形式 244

ライブラリの同期 130

Windows Mobile デバイスセンター 123

同期設定 121

動作環境 318

Windows Update 310

WorldCard Mobile 282

Y

YouTube 198

起動 198

Z

ZIP 265

W

Windows Live 204

設定 204

メイン画面 206



保証とアフターサービスについて

保証について

- お買上げいただくと、保証書が付いています。
- 記載内容および「お買上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- お買上げ日と販売店の記載がなかったり、改ざんされたりした場合、保証を受けられませんので、ご注意ください。
- 保証内容については保証書に記載されております。

修理について

- 修理を依頼される場合、この説明書をお読みになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。それでも改善、復旧しない場合は、お問い合わせ先までご相談ください。
- 保証期間中の修理：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理：修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いたします。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

ご注意

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信等の機会を逸したために発生した障害など付随的な損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去される（出荷時の状態となる）場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、分解、改造された場合は修理を受付できませんのでご注意ください。

補修用部品

- 本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

海外から：+81368313333（有料）

受付時間 9:00～21:00（日本時間／年中無休）

ホームページ <http://emobile.jp/>