

付録

14

機能一覧

メインメニューの機能

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先	
メール	受信メール	—	P.5-2 P.5-18	
	新規作成	—	P.5-3	
	送信メール	—	P.5-4 P.5-18	
	下書き	—	P.5-13	
	未送信メール	—	P.5-13	
	SMS新規作成	—	P.5-6	
	サーバメール操作	—	P.5-20	
	設定	設定Web	—	P.5-22
		一般設定	リスト項目表示：アドレス／件名表示	P.5-22
			スクロール単位：1行単位	P.5-22
			バックアップ／リストア：すべてのチェックボックスはチェックなし	P.5-22
			受信メール表示：フォルダ表示	P.5-22
			送信メール表示：フォルダ表示	P.5-22
		メール設定	署名設定：署名なし	P.5-23
自動受信設定：ホームのみ			P.5-23	
配信レポート：OFF	P.5-23			

メインメニュー	項目		お買い上げ時	参照先
メール	設定	メール設定	メッセージ有効期間：30日	P.5-23
		SMS設定	ショートメッセージセンター：EMOBILE	P.5-23
			署名設定：署名なし	P.5-23
			配信レポート：OFF	P.5-23
			メッセージ有効期間：最大	P.5-23
			返信先設定：OFF	P.5-23
	メモリ容量確認	－	P.5-24	
カレンダー	今日		－	P.11-7
	ジャンプ		－	P.11-7
	今日の休日一覧		－	P.11-13
	カレンダー設定	文字色設定：標準		P.11-11
		休日設定：休日：すべてのチェックボックスはチェックなし		P.11-12
		祝日：すべてのチェックボックスはチェックあり		
			初期表示：1ヶ月表示	P.11-6
	表示切替		－	P.11-4
メモリ容量確認		－	P.11-13	
削除		－	P.11-9	
EMnet	ホーム		http://open.emnet.ne.jp	P.6-5
	ブックマーク		http://service.emnet.ne.jp	P.6-6
	URL入力	直接入力	－	P.6-5
		URL履歴	－	P.6-5
	アクセス履歴		－	P.6-6

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先	
EMnet	ブラウザ設定	ディスプレイ設定	文字サイズ：中	P.6-9
			画像再生設定：ON	P.6-10
		タイムアウト設定	30秒	P.6-10
		セキュリティ設定	Referer送出：ON	P.6-10
			キャッシュ：ON	P.6-11
			Cookie設定：有効にする	P.6-11
			Cookieを削除：－	P.6-11
			スクリプト設定：ON	P.6-12
			SSL接続表示：ON	P.6-12
			ルート証明書表示：－	P.6-12
	認証情報保持:ブラウザ終了で破棄	P.6-13		
設定リセット	－	P.6-13		
カメラ（静止画）	画像サイズ	480×640	P.7-4	
	連写モード	OFF	P.7-4	
	データフォルダ	本体	P.7-4	
	画質	ノーマル	P.7-4	
	タイマー撮影	OFF	P.7-4	
	設定	シャッター音：パターン1	P.7-5	
		保存先設定：本体	P.7-5	
		自動保存設定：OFF	P.7-5	
		ディスプレイ表示：フルビュー	P.7-5	
		ホワイトバランス：オート	P.7-5	
画像効果	OFF	P.7-5		

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先
カメラ (静止画)	フレーム撮影	OFF	P.7-5
	ヘルプ	—	P.7-5
カメラ (動画)	画像サイズ	240×320	P.7-7
	データフォルダ	本体	P.7-7
	画質	ノーマル	P.7-7
	タイマー撮影	OFF	P.7-7
	保存先設定	本体	P.7-7
	シャッター音	パターン1	P.7-8
	エンコード	MPEG-4	P.7-8
	ホワイトバランス	オート	P.7-8
	ヘルプ	—	P.7-8
	データフォルダ	本体	—
プリセット		—	P.9-8
メモリカード		—	P.9-2
ツール	アラーム	アラーム名: アラーム1~10 (内容は未登録)	P.11-2
		アラーム時刻: 00:00	P.11-2
		アラーム音: メロディ04.mid	P.11-2
		アラーム音量: レベル3	P.11-2
		パイプ設定: OFF	P.11-2
		鳴動時間: 30秒	P.11-2
		繰り返し: 1回のみ	P.11-2
	スヌーズ: OFF	P.11-2	
電卓	—	P.11-14	

メインメニュー	項目		お買い上げ時	参照先
ツール	世界時計		東京：サマータイム：OFF ニューヨーク：サマータイム：OFF	P.11-14
	簡易留守録		—	P.11-16
	単位換算		長さ：マイル→m	P.11-17
			面積：平方マイル→㎡	
			容積：ガロン→リットル	
			重さ：ポンド→kg	
ストップウォッチ		スプリットタイム：—	P.11-18	
		ラップタイム：—	P.11-18	
マルチメディア	オーディオプレイヤー／ビデオプレイヤー	プレイリスト	プレイリスト名：プレイリスト1～10（内容は未設定）	P.8-2 P.8-7
		詳細	—	P.8-4 P.8-9
		タイムサーチ	—	P.8-6 P.8-11
		設定	リピートモード：OFF	P.8-6 P.8-11
			ランダムモード：OFF	P.8-6 P.8-11
			イコライザ：General	P.8-6 P.8-11
	ヘルプ	—	P.8-6 P.8-11	
	ボイスレコーダー		データフォルダ：本体	P.8-12
			保存先設定：本体	P.8-13
	ストリーミング	ラストURL	—	P.8-13
		URL入力	—	P.8-13
		ブックマーク	—	P.8-14
		再生履歴	—	P.8-18

メインメニュー	項目		お買い上げ時	参照先
マルチメディア	ストリーミング	設定	バックライト：通常設定連動	P.8-19
			イコライザ：General	P.8-19
アドレス帳	アドレス帳		—	P.4-2
	検索		—	P.4-9
	新規登録		—	P.4-3
	通話履歴		—	P.4-5
	カテゴリ設定		カテゴリ名：カテゴリなし、カテゴリ1～10（内容は未設定）	P.4-6
	短縮ダイヤルリスト		1～9（内容は未登録）	P.4-13
	設定		ソート：50音順	P.4-14
			表示切替：本体	P.4-14
保存先設定：本体			P.4-15	
管理		—	P.4-15	
外部接続	Bluetooth	ON/OFF	OFF	P.10-3
		登録済みデバイス	—	P.10-3
		デバイス設定	公開設定:非公開 デバイス名:H311A 保存先設定:本体	P.10-6
	マスのストレージ		—	P.10-13
	USB電池充電		ON	P.10-16
	USB通信		—	P.10-13
赤外線通信	受信		—	P.10-7
	ユーザ情報送信		—	P.10-8

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先
ユーザ情報	—	—	P.4-12
設定	「設定メニューの機能」をご参照ください。		P.14-9

設定メニューの機能

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
一般設定	時計設定	日時設定	2010-01-01 00:00	P.12-2
		日付表示形式	年/月/日	P.12-2
		12H/24H設定	24H	P.12-2
		自動時刻補正	ON	P.12-2
	ユーザ入力	ユーザ辞書	100件（内容は未登録）	P.12-2
		学習履歴クリア	－	P.12-2
		予測変換設定	ON	P.12-2
	定型文	一般	「定型文一覧」をご参照ください。	P.14-21
		顔文字		P.14-21
インターネット		P.14-22		
ディスプレイ 設定	画面テーマ		画面テーマ1	P.12-3
	待ち受け画面	壁紙	壁紙01.png（画面テーマ1）／壁紙02.png （画面テーマ2）	P.12-3
		時計	時計2	P.12-3
		カレンダー	OFF	P.12-3
	お知らせ	お知らせランプ	ON	P.12-4
		お知らせ画面表示	ON	P.12-4
	省電力		30秒	P.12-4
	バックライト	明るさ	明るさ5	P.12-4
		バックライト照明 時間	30秒	P.12-4

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
ディスプレイ 設定	バックライト	キーバックライト	ON	P.12-4
	Language		日本語	P.12-4
	文字サイズ	一括	中	P.12-5
		メール	中	P.12-5
		アドレス帳	中	P.12-5
		文字入力	中	P.12-5
		ブラウザ	中	P.12-5
	画面・お知らせ ランプ	画面設定	音声着信：着信01.gif（画面テーマ1）／着信02.gif（画面テーマ2）	P.12-6
			音声発信：発信01.gif（画面テーマ1）／発信02.gif（画面テーマ2）	P.12-6
			SMS送信：SMS送信01.gif（画面テーマ1）／SMS送信02.gif（画面テーマ2）	P.12-6
			メール送信：メール送信01.gif（画面テーマ1）／メール送信02.gif（画面テーマ2）	P.12-6
			電源ON：電源ON.gif	P.12-6
			電源OFF：電源OFF.gif	P.12-6
		お知らせランプ	音声着信：ON	P.12-6
			留守番電話：ON	P.12-6
			SMS受信：ON	P.12-6
			メール受信：ON	P.12-6
	事業者名表示		OFF	P.12-7

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
音・バイブ設定	着信音	音声着信	ミュージック01.mid	P.12-7
		留守番電話	メロディ02.mid	P.12-7
		SMS	着信音：メロディ01.mid 鳴動時間：5秒	P.12-7
		メール	着信音：メロディ03.mid 鳴動時間：5秒	P.12-7
	効果音	キー操作音	OFF	P.12-8
		警告音	ON	P.12-8
		電源ON音	OFF	P.12-8
		電源OFF音	OFF	P.12-8
		充電完了音	ON	P.12-8
		電池残量警告音	ON	P.12-8
		本体オープン	OFF	P.12-8
		本体クローズ	OFF	P.12-8
	音量	音声着信	レベル3	P.12-8
		留守番電話	レベル3	P.12-8
		SMS	レベル3	P.12-8
		メール	レベル3	P.12-8
		キー操作音	レベル3	P.12-8
		データ再生	レベル3	P.12-8
		電源ON	レベル3	P.12-8
		電源OFF	レベル3	P.12-8
	バイブレータ	音声着信	パターン1	P.12-9
		留守番電話	パターン1	P.12-9
		SMS	パターン1	P.12-9

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
音・バイブ設定	バイブレータ	メール	パターン1	P.12-9
	受話音量		レベル4	P.12-9
	スピーカー音量		レベル5	P.12-9
	マナーモード		通常マナー	P.12-9
通話設定	簡易留守録	ON/OFF	OFF	P.12-11
		応答時間設定	10秒	P.12-11
	発信者番号通知		ON	P.12-11
	エニキーアンサー		OFF	P.12-11
	国際電話・プレフィックス	プレフィックス	未登録	P.12-12
		国際電話	1~0 (内容は未登録)	P.12-12
	自動着信応答	ON/OFF	OFF	P.12-13
		応答時間設定	20秒	P.12-13
	通話時間表示		ON	P.12-13
	ネットワーク設定	留守番・転送	留守番電話	—
転送電話			—	P.12-14
全設定解除			—	P.12-14
設定確認			—	P.12-14
留守番メッセージ確認		1416	P.12-14	
割込通話		—	P.12-14	
発着信規制		発信規制:— 着信規制:— 発着信規制暗証番号:ネットワーク暗証番号	P.12-15	
ネットワーク選択方式		自動	P.12-16	

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
ネットワーク 設定	接続選択		自動	P.12-16
	インターネット設定		EMOBILE	P.12-16
セキュリティ 設定	ダイヤル発信制限		OFF	P.12-18
	データ通信制限		OFF	P.12-18
	機能ロック		すべてのチェックボックスはチェックなし	P.12-19
	シークレットモード		OFF	P.12-19
	着信拒否設定	音声着信拒否設定	指定番号着信拒否：すべてのチェックボックスはチェックなし 拒否設定：すべてのチェックボックスはチェックなし	P.12-20
		SMS受信拒否設定	全て許可	P.12-21
		メール受信拒否設定	全て許可	P.12-22
	リセット	設定リセット	－	P.12-23
		本体メモリクリア	－	P.12-23
		オールリセット	－	P.12-23
	端末操作ロック	電源OFF	OFF	P.12-24
本体クローズ		OFF	P.12-24	
省電力		OFF	P.12-24	
PINロック		OFF	P.12-24	
暗証番号変更	暗証番号	1234	P.12-25	
	PIN	9999	P.12-25	
	PIN2	9999	P.12-26	

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
メモリ設定	メール	受信メール	—	P.12-26
		送信メール	—	
		下書き	—	
		未送信メール	—	
	アドレス帳		—	
	スケジュール		—	
	ブックマーク		—	
	データフォルダ		—	
	メモリカード		—	
デジタル著作権管理		—		
カスタマーセンター接続	—	157	P.12-27	

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">・電源キーを約1秒以上押しましたか？・電池切れになっていませんか？・電池パックは正しく取り付けられていますか？
電池パックを充電できない	<ul style="list-style-type: none">・ACアダプタのコネクタがしっかりと本機に接続されていることをご確認ください。・ACアダプタのプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることをご確認ください。・電池パックが本機に正しく取り付けられているかどうかご確認ください。・電池パックは5～35℃の範囲で充電を行っていますか？・電池パックが劣化している可能性がありますので、新しい電池パックをお買い求めください。・外部接続端子、電池パックの端子などが汚れているかどうかご確認ください。
電源を入れたのに、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none">・PIN認証画面が表示されていませんか？ 「PINロック」(P.12-24)が「ON」に設定されています。PINコードを入力してください。・「端末操作ロック」と表示されていませんか？ 端末操作ロック(P.12-24)が設定されています。端末暗証番号(P.1-17)を入力してください。・「EM chipが未挿入です 電源OFF後EM chipを挿入してください」と表示されていませんか？ 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください(P.1-3)。

現象	確認すること/対処方法
電話が繋がらない、またはメールやEMnet/インターネットが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ・待受画面に「圏外」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ・市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか？ ・「接続できません しばらくお待ちください」と表示されていませんか？ 回線が混みあっています。しばらくたってからもう一度かけ直してください。
電話が着信しない	<ul style="list-style-type: none"> ・「全着信規制」（国際ローミング中は「海外での着信規制」含む）を設定していませんか？（P.13-9） ・転送電話サービス（P.13-3）や留守番電話サービス（P.13-4）を「全転送」に設定していませんか？
メールが受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ・待受画面に「圏外」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。 ・メール受信拒否設定を全て拒否に設定していませんか？（P.12-22）
通話の途中で途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> ・待受画面に「圏外」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。 ・内蔵アンテナ部分を手などで覆っていませんか？（P.1-6）
ボタンを押しても、何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ・「端末操作ロック」と表示されていませんか？ 端末操作ロック（P.12-24）が設定されています。端末暗証番号（P.1-17）を入力してください。

現象	確認すること/対処方法
本機/ACアダプタが温かい	・長時間の連続使用、充電などで本機、ACアダプタが温かくなる場合がありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。
本機の待受時間および通話/通信時間が短い	・気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なります。 ・電池パックは充電・放電の繰り返しにより利用可能時間は徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。

■ お知らせ

- ・問題が解決できない場合は、お問い合わせ先 (P.14-33) にご連絡ください。

ソフトウェアバージョンアップ

本機のソフトウェアをバージョンアップする方法は以下の通りです。

■バージョンアップツール

本機を専用のUSBケーブルでパソコンと接続して、バージョンアップツールにて、バージョンアップします。

■本機

メモリカードを利用して、バージョンアップ用ソフトウェアでバージョンアップします。

■ お知らせ

- バージョンアップ中は、他の機能进行操作できません。
 - バージョンアップは、電池パックが十分に充電されている状態で実行してください。電池残量が不十分な場合は、バージョンアップに失敗したり、バージョンアップが開始できなったりすることがございます。充電を行った状態でバージョンアップすることをお勧めします。
 - バージョンアップ中に電池パックを取り外さないでください。
 - バージョンアップは、本機に登録されたアドレス帳、画像、音楽などを残したまま行うことができますが、本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によってはデータの保護ができない場合がございます。必要なデータはバックアップを取っていただくことをお勧めします。
 - バージョンアップに失敗した場合、本機を使用できなくなることがございます。お問い合わせ先（P.14-33）にご連絡ください。
-

バージョンアップツールを使用してバージョンアップする

本機を専用のUSB ケーブルでパソコンと接続し、バージョンアップツールを使用して、バージョンアップします。

- 1 本機の電源を入れます。
- 2 バージョンアップツールを起動します。
- 3 パソコンに保存されているファームウェアバージョンが端末のファームウェアバージョンより新しい場合、バージョンアップが開始されます。
- 4 以降の操作は画面の指示に従ってください。
- 5 バージョンアップ完了後、本ツールの「ご注意」欄に再起動の旨が表示され、本機が自動的に再起動します。
- 6 「終了」をクリックして、本ツールを終了します。

■ お知らせ

- 本ツールは64 ビット版のOSに対応しておりません。
- 本ツールは管理者権限を持ったユーザーアカウントのみ使用できます。
- バージョンアップは、本機にEM chipを取り付けてから行ってください。

本機でバージョンアップする

パソコンでバージョンアップ用のソフトウェアをウェブページからダウンロードし、専用のUSBケーブルで本機のメモ리카ードのルート・ディレクトリにコピーします。または、本機でバージョンアップ用のソフトウェアをウェブページからダウンロードし、メモ리카ードのルート・ディレクトリに保存します。

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 本機の電源を入れます。
- 3 メモリーカードに保存されているファームウェアバージョンが端末のファームウェアバージョンより新しい場合、バージョンアップが開始されます。

半角記号

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~
。「」、・-''

絵文字一覧



定型文一覧

一般

1	ありがとうございます。	2	おはようございます。
3	お疲れさまです。	4	お世話になります。
5	よろしくお願いします。	6	メールありがとう。
7	今から帰ります。	8	了解です。
9	只今電話に出られませ ん、後ほど連絡します。	0	改めてご連絡お願いし ます。

顔文字

1	\(^-^) /	2	(◎o◎)
3	(-_-#)	4	w(° o°)w
5	(o^▽^o)	6	:-)
7	(^_^) ~ ☆	8	m(._.)m
9	(-.-)zzZ	0	(^3^)-☆Chu!!

インターネット

1	@emnet.ne.jp	2	@docomo.ne.jp
3	@ezweb.ne.jp	4	@softbank.ne.jp
5	http://www.	6	.co.jp
7	.ne.jp	8	.com
9	.net	0	emobile.jp

メモリ容量一覧

機能		件数
メール	受信メール	SMS件数：最大300件 メール件数：最大1500件
	送信メール	SMS件数：最大50件 メール件数：最大300件
	下書き	SMS件数：最大100件 メール件数：最大100件
	未送信メール	SMS件数：最大100件 メール件数：最大100件
ブラウザ	ブックマーク	最大50件
	URL履歴	最大10件
	アクセス履歴	最大10件

機能		件数
アドレス帳	本体	最大1000件
	EM chip	最大50件
通話履歴	着信	最大50件
	発信	最大50件
カレンダー	スケジュール	最大100件
データフォルダー	本体	29.2Mバイト

■ お知らせ

- メールの保存できる件数は、データサイズと空きメモリの容量により異なります。受信メール（7MB）、送信メール（2MB）、下書き（1MB）、未送信メール（1MB）まで保存することができます。

主な仕様

■本体

項目	仕様
重量	約110g
サイズ (W×H×D)	約50mmx約99mmx約16.1mm
連続待受時間	約350時間
連続通話時間	約4時間
連続再生時間	約6時間
ACアダプタ充電時間	約2時間

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（ローミングサービス利用中、充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。

- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社の計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。
- 画面の照明が点灯している状態でのご利用（EMnet／インターネットご利用時など）が多い場合は、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン
容量	820mAh

■AC アダプタ

項目	仕様
電源	100～240V
入力電流	0.15A
出力電圧／電流	5V／1A

用語集

用語	説明
EM chip	本機に取り付けて使います。EM chip 内にはお客様の電話番号や契約している携帯電話の情報などが記憶されています。また、アドレス帳などを保存することができます。携帯電話機を変更する際も同じEM chip を継続して利用することにより、その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことができます。
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access の略です。携帯電話で使用されるW-CDMAのデータ通信を高速化した通信規格です。
PIN	Personal Identification Number (個人識別番号) の略で、本機でEM chipを使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が携帯電話を使えないようにできます。
PUK	Personal Unblocking Keyの略です。PINロック解除キーのことです。

用語	説明
SMS	Short Message Serviceの略です。携帯電話同士で短い文字メッセージを送受信できる機能です。
キャッシュ	「EMnet」や「インターネット」で表示された情報画面などのデータを一時的に記憶しておく場所です。
ローミング	携帯電話事業者間の合意により他事業者エリア内でも携帯電話を利用できるサービスです。
Bluetooth®	2.4GHz帯の電波を使って、数メートル程度離れた機器間の接続に使用される短距離無線通信技術です。

索引

英数字

Bluetooth®.....	10-2	PINについて.....	1-3	コピー.....	4-15
Bluetooth®をご利用になる前に.....	10-2	EMnet/インターネット.....	6-1	削除.....	4-16
主な仕様.....	10-2	EMnet/インターネットをご利用になる前に.....	6-2	アドレス帳の登録件数を確認する.....	4-17
Bluetooth®機能ご使用までの手順.....	10-3	EMnet/インターネットについて.....	6-2	アドレス帳のバックアップとリストア.....	4-17
Bluetooth®機能を起動/終了する.....	10-3	キャッシュについて.....	6-3	赤外線、メール、Bluetooth®を使ってアドレス帳の連絡先情報/ユーザ情報を送信する.....	4-18
新しいデバイスを検索して登録する.....	10-3	SSL/TLSについて.....	6-3	アドレス帳の設定.....	4-14
データを送受信する.....	10-4	microSDカードの取り付け方/取り外し方.....	1-4	アドレス帳の表示を設定する.....	4-14
Bluetooth®を設定する.....	10-6	SMS作成/送信する.....	5-6	表示するアドレス帳を設定する.....	4-14
Bluetooth®使用に関するご注意.....	30	宛先を入力する.....	5-7	アドレス帳の保存先を設定する.....	4-15
周波数帯域について.....	30	本文を入力する.....	5-8	アドレス帳の編集.....	4-10
セキュリティに関するご注意.....	30	USB接続.....	10-9	アドレス帳を修正する.....	4-10
良好な通信のために.....	30	USB接続について.....	10-9	アドレス帳を削除する.....	4-10
EM chipのお取り扱い.....	1-2	ソフトウェアをインストールする.....	10-9	アドレス帳の利用.....	4-8
EM chipについてのその他注意事項.....	1-2	ソフトウェアをアンインストールする.....	10-12	アドレス帳の表示を切り替える.....	4-8
EM chipの取り付け方/取り外し方.....	1-3	USB電池充電.....	10-16	アドレス帳を検索する.....	4-9
				アラーム.....	11-2
				アラームをON/OFFする.....	11-2
				アラーム設定.....	11-2
				アラーム時刻になると.....	11-3

あ

アドレス帳.....	4-1
アドレス帳の管理.....	4-15

暗証番号.....	1-17
端末暗証番号について.....	1-17
ネットワーク暗証番号について.....	1-17
.....	1-17
発着信規制暗証番号について.....	1-17
安全上のご注意.....	8
ご使用の前に.....	8
本体の取り扱いについて.....	9
電池パックの取り扱いについて.....	14
ACアダプタの取り扱いについて.....	17
USBケーブルの取り扱いについて.....	19
EM chip (USIMカード) の取り扱いについて.....	21
付属CD-ROMの取り扱いについて.....	22
一般設定.....	12-2
時計設定.....	12-2
ユーザ入力.....	12-2
定型文.....	12-2
ウェブページ閲覧中の各種操作.....	6-8
最新の情報に更新する.....	6-8
文字コードを変更する.....	6-8
閲覧中のウェブページをホームページとして設定する.....	6-9
閲覧画面のリンクを利用する.....	6-9

ウェブページの操作のしかた.....	6-4
ページのスクロール.....	6-4
カーソルの移動.....	6-4
前のページに戻る／次のページに進む.....	6-4
文字の入力と項目の選択について.....	6-4
.....	6-4
ウェブページへの接続.....	6-5
EMnetに接続する.....	6-5
URLを直接入力して接続する.....	6-5
URLの履歴から接続する.....	6-5
アクセス履歴から接続する.....	6-6
絵文字一覧.....	14-21
オーディオプレイヤー.....	8-2
音楽ファイルをプレイリストに追加する.....	8-2
音楽ファイルを再生する.....	8-3
再生中のボタン操作の説明.....	8-3
プレイリストを管理する.....	8-4
音楽ファイルの再生を開始する位置を設定する.....	8-6
設定.....	8-6
ヘルプを表示する.....	8-6
お買い上げ品の確認.....	2

音・バイブ設定.....	12-7
着信音.....	12-7
効果音.....	12-7
音量を設定する.....	12-8
パイプレータ.....	12-8
受話音量.....	12-9
スピーカー音量.....	12-9
マナーモード.....	12-9
お問い合わせ先.....	14-33
オプションサービス.....	13-1
オプションサービスの概要.....	13-2
主な仕様.....	14-23
本体.....	14-23
電池パック.....	14-23
ACアダプタ.....	14-23

か

外部接続.....	10-1
各部の名称と機能.....	1-5
本体.....	1-5
ディスプレイ.....	1-8
ソフトキーの使いかた.....	1-9
カスタマーセンター接続.....	12-27
カテゴリ設定.....	4-6

カテゴリ名を変更する.....	4-6	記号一覧.....	14-20	ネットワークの検索方法を設定する.....	13-10
カテゴリオプションを設定する..	4-6	全角記号.....	14-20	通信事業者を追加する.....	13-11
カメラ.....	7-1	半角記号.....	14-21	滞在先で電話をかける／受ける.....	13-12
カメラモードの機能.....	7-4	機能一覧.....	14-2	ご使用上のお願いとご注意.....	23
操作キー.....	7-4	メインメニューの機能.....	14-2	ご利用に当たって.....	23
メニューを選択する.....	7-4	設定メニューの機能.....	14-9	共通.....	24
カレンダー.....	11-4	機能の呼び出しかた.....	1-14	本体.....	24
カレンダー画面表示について....	11-4	メインメニューから機能呼び出す.....	1-14	電池パック.....	25
新規スケジュールを登録する....	11-6	メインメニューの項目.....	1-14	ACアダプタ.....	25
スケジュールアラーム設定時刻になると.....	11-7	ショートカット機能を使って機能呼び出す.....	1-15	EM chip.....	26
日付を入力し、スケジュールを検索する.....	11-7	ショートカットキーを使って機能呼び出す.....	1-16	カメラ.....	26
指定したスケジュールを表示する.....	11-8	緊急通報位置通知について.....	2-8	外部接続端子.....	26
スケジュールを編集する.....	11-8	緊急通報について.....	2-8	液晶表示.....	27
スケジュールを削除する.....	11-9	携帯電話機の比吸収率 (SAR) について.....	31	ハンドストラップ.....	27
文字色設定をする.....	11-11	携帯電話のリサイクルについて.....	3	故障かな?と思ったら.....	14-15
休日を設定する.....	11-12	国際電話サービス.....	13-10	ご利用になる前に.....	1-1
今日の休日一覧を表示する.....	11-13	日本国内から国際電話をかける.....	13-10		
メモリ容量を確認する.....	11-13	13-10		
簡易留守録.....	11-16	国際ローミングサービス.....	13-10		
伝言を再生する.....	11-16	国際ローミングの概要.....	13-10		
伝言を削除する.....	11-16				

さ

サーバにあるメールを確認する.....	5-20
サーバメールリストを確認する／受信する.....	5-20

サーバメールリストからメールを削除する.....	5-20
サーバメールの使用状況を確認する.....	5-21
索引.....	14-25
撮影モードの機能.....	7-7
操作キー.....	7-7
メニューを選択する.....	7-7
肖像権について.....	28
商標について.....	29
新着メール・SMSを受信/確認する.....	5-2
ストップウォッチ.....	11-18
スプリットタイム.....	11-18
ラップタイム.....	11-18
ストリーミング.....	8-13
ストリーミング再生.....	8-13
再生中のボタン操作の説明.....	8-14
ストリーミングファイルの再生を開始する位置を設定する.....	8-14
ブックマーク.....	8-14
ストリーミング再生履歴の表示.....	8-18
設定.....	8-19

ヘルプを表示する.....	8-19
静止画を撮影する.....	7-2
撮影画面で表示されるアイコン.....	7-2
世界時計<ワールドタイム>.....	11-14
現地の都市を設定する.....	11-14
世界都市を設定する.....	11-15
サマータイム機能をON/OFFする.....	11-15
赤外線通信.....	10-7
赤外線通信について.....	10-7
赤外線通信の利用.....	10-7
セキュリティ設定.....	12-18
ダイヤル発信制限.....	12-18
データ通信制限.....	12-18
機能ロック.....	12-19
シークレットモード.....	12-19
着信拒否設定.....	12-20
リセット.....	12-23
端末操作ロック.....	12-24
PINロック.....	12-24
暗証番号変更.....	12-25
設定.....	12-1
ソフトウェアバージョンアップ.....	14-18

バージョンアップツールを使用してバージョンアップする.....	14-19
本機でバージョンアップする.....	14-19

た

ダイヤルアップインターネットについて.....	10-13
ダイヤルアップインターネットでインターネットに接続する.....	10-13
ダイヤルアップを設定する.....	10-14
単位換算ツールを使用する.....	11-17
短縮ダイヤルリスト設定.....	4-13
短縮ダイヤルリストに設定する.....	4-13
短縮ダイヤルリストで電話をかける.....	4-14
短縮ダイヤルを削除する.....	4-14
着信を拒否する.....	2-4
著作権について.....	28
ツール.....	11-1
通話設定.....	12-11
簡易留守録.....	12-11
発信者番号通知.....	12-11
エニーキーアンサー.....	12-11

国際電話・プレフィックス.....	12-12	Language<言語選択>.....	12-4	簡易留守録で電話を受ける.....	2-4
自動着信応答.....	12-12	文字サイズ.....	12-5	電話をかける.....	2-2
通話時間表示.....	12-13	画面・お知らせランプ設定.....	12-6	動画を撮影する.....	7-5
通話中の操作	2-4	事業者名表示.....	12-7	撮影画面で表示されるアイコン..	7-6
受話音量を調節する.....	2-4	データフォルダ	9-1		
通話を保留にする.....	2-5	電源を入れる／切る	1-12		
相手の音声を録音する.....	2-5	電源を入れる.....	1-12		
ハンズフリー通話に切り替える..	2-5	電源を切る.....	1-14		
通話履歴を確認／利用する	2-5	転送電話	13-3	ネットワーク設定	12-13
通話履歴を確認する.....	2-6	転送電話を設定／開始する.....	13-3	留守番・転送.....	12-13
通話履歴の詳細を確認する.....	2-6	転送電話・留守番電話を停止する	13-4	留守番メッセージ確認.....	12-14
通話履歴を利用する.....	2-7	13-4	割込通話.....	12-14
通話履歴を削除する.....	2-7	電卓	11-14	発着信規制.....	12-15
通話時間を確認する.....	2-7	電池パックと充電器のお取り扱い		ネットワーク選択方式.....	12-16
定型文一覧	14-21	1-10	接続選択.....	12-16
一般.....	14-21	電池パックについて.....	1-10	インターネット設定.....	12-16
顔文字.....	14-21	電池パックの取り付け／取り外し	1-10		
インターネット.....	14-22	1-10		
ディスプレイ設定	12-3	ACアダプタで充電する.....	1-12	はじめに	1
画面テーマ.....	12-3	電話機能	2-1	発信者番号通知.....	13-7
待ち受け画面.....	12-3	電話を受ける	2-3	発着信規制.....	13-8
お知らせ.....	12-3	自動着信応答で電話を受ける.....	2-3	発着信規制を設定／開始／停止する	13-8
省電力.....	12-4	イヤホンマイクを接続し通話する	2-3	13-8
バックライト.....	12-4	2-3	発着信規制用暗証番号を変更する	13-9
				13-9
				日付／時刻の設定	1-18

な

ネットワーク設定	12-13
留守番・転送.....	12-13
留守番メッセージ確認.....	12-14
割込通話.....	12-14
発着信規制.....	12-15
ネットワーク選択方式.....	12-16
接続選択.....	12-16
インターネット設定.....	12-16

は

はじめに	1
発信者番号通知	13-7
発着信規制	13-8
発着信規制を設定／開始／停止する	13-8
.....	13-8
発着信規制用暗証番号を変更する	13-9
.....	13-9
日付／時刻の設定	1-18

ビデオプレイヤー.....8-7	楽曲ファイルの再生.....9-9	トヘ登録する.....9-4
ビデオファイルをプレイリストに追加する.....8-7	楽曲ファイルを音声着信/留守番電話/SMS/メール着信音に設定する.....9-9	ファイル/フォルダの詳細情報を表示する.....9-4
ビデオファイルを再生する.....8-8	付録.....14-1	メール、Bluetooth®で送信する.....9-4
再生中のボタン操作の説明.....8-8	ボイスレコーダー.....8-12	ファイルの移動/コピー.....9-5
プレイリストを管理する.....8-9	音声の録音.....8-12	ファイルの削除.....9-6
ビデオファイルの再生を開始する位置を設定する.....8-11	「ボイスレコーダー」フォルダを表示する.....8-12	作成したフォルダを削除する.....9-6
設定.....8-11	保存場所を設定する.....8-13	ファイルの名前を変更する.....9-7
ヘルプを表示する.....8-11	保証とアフターサービス.....14-32	表示形式の変更.....9-7
ブックマーク.....6-6	保証について.....14-32	ソートの変更.....9-7
ブックマークを登録する.....6-6	修理について.....14-32	本体アドレス帳に登録する.....4-2
ブックマークからウェブページに接続する.....6-7	修理用部品について.....14-33	本体アドレス帳に登録する.....4-2
ブックマークを削除する.....6-7	本書の検索方法と見かた.....7	EM chipアドレス帳に登録する.....4-4
ブラウザの設定.....6-9	検索方法.....7	通話履歴の電話番号を登録する...4-5
ディスプレイ設定.....6-9	本書の見かた.....7	
タイムアウト設定.....6-10	本体/メモリカード.....9-2	
セキュリティ設定.....6-10	画像/ピクチャを表示する.....9-2	
設定リセット.....6-13	音楽/ビデオを再生する.....9-3	
プリセット.....9-8	新規フォルダを作成する.....9-3	
画像ファイルを表示する.....9-8	画像/ピクチャを壁紙に設定する.....9-4	
画像を壁紙に設定する.....9-8	音楽/ビデオファイルをプレイリス	
表示形式の変更.....9-9		

ま

マルチメディア.....8-1
メール.....5-1
メールアドレスを確認する.....5-2
メール作成/送信する.....5-3
宛先を入力する.....5-4
添付ファイルを指定する.....5-6
メールについて.....5-2
メール.....5-2

SMS.....	5-2
メールの各種設定.....	5-22
設定Web.....	5-22
一般設定.....	5-22
メールに関する設定.....	5-23
SMSに関する設定.....	5-23
メモリ容量確認.....	5-24
メールフォルダを利用する.....	5-9
メールフォルダの画面.....	5-9
メール/SMSの内容を確認する.....	5-11
受信したメール/SMSに返信する.....	5-11
メール/SMSを転送する.....	5-12
メール/SMSを下書き保存する.....	5-13
下書きを編集/送信する.....	5-13
未送信メール/SMSを送信する.....	5-13
メール/SMSを削除する.....	5-14
メール/SMS内の情報を利用する.....	5-15
フォルダを管理する.....	5-18
メモリ設定.....	12-26
デジタル著作権データを管理する.....	12-26
メモリ容量一覧.....	14-22
免責事項について.....	27

目次.....	4
文字入力について.....	3-2
文字の入力画面.....	3-2
文字入力モードの切替.....	3-2
キーの割り当て.....	3-3
文字の入力方法.....	3-1,3-4
ひらがな/漢字を入力する.....	3-4
カタカナを入力する.....	3-5
英字を入力する.....	3-5
数字を入力する.....	3-6
記号/絵文字を入力する.....	3-6
顔文字を入力する.....	3-7
文字の変換機能.....	3-7
予測変換機能について.....	3-7
ユーザ辞書について.....	3-8
文字の編集.....	3-9
文字を削除/修正する.....	3-9
文字コピー/切り取り/貼り付けをする.....	3-9
や	
ユーザ情報登録.....	4-12
ユーティリティについて.....	10-13
輸出管理規制について.....	32

用語集.....	14-24
----------	-------

ら

留守番電話.....	13-4
留守番電話を設定/開始する.....	13-4
伝言メッセージを聞く.....	13-4
留守番電話の番号を設定する.....	13-5

わ

割込通話.....	13-6
割込通話を設定する.....	13-6
通話中にかかってきた電話を受ける.....	13-6
通話の相手を切り替える.....	13-6
通話中の電話を切って、かかってきた電話を受ける.....	13-7
通話中にかかってきた電話を転送する.....	13-7
通話中にかかってきた電話を切る.....	13-7

保証とアフターサービス

保証について

お買上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。「お買上げ日」や「販売店」の記載が無い場合や改ざんのある場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

保証内容については、保証書に記載されています。

修理について

- 修理を依頼される場合、本書の「故障かな?と思ったら」(P.14-15)をお読みになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先(P.14-33)にご連絡ください。
- 保証期間中の修理：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理：修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがございます。

■ お知らせ

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがございますので、あらかじめご了承ください。また本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消失・変化する場合がございますので、アドレス帳など大切なデータは控えを取っておかれることをお勧めします。なお、故障または修理の際に、本機に登録したデータ（アドレス帳やデータフォルダの内容など）や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解・改造すると電波法に触れることがございます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(P.14-33)にご連絡ください。

修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口にご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター
イー・モバイル携帯電話から：157（無料）
一般電話から：0120-736-157（無料）
海外から：+81-3-6831-3333（有料）
受付時間9：00～21：00（年中無休）
ホームページ<http://emobile.jp/>

MEMO