

マルチメディア

8

## オーディオプレイヤー

オーディオプレイヤーで再生できるファイルの拡張子はM4A/AAC/MID/MP3/WAV/IMY/MPGA/AMR/3GP (オーディオのみ) /3G2 (オーディオのみ) /MP4 (オーディオのみ) です。

### ■ お知らせ

- 「マナーモード」設定中の場合、「オーディオプレイヤー」を起動する際に、メディア再生をするかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音量3の設定で「オーディオプレイヤー」が起動します。
- オーディオプレイヤーで再生中に、 を押し、待ち受け画面に戻ります。その場合、バックグラウンド再生として、音楽を聴きながら他の機能を使えます。但し、データフォルダから音楽ファイルを選択して再生する場合、バックグラウンド再生はできません。

## 音楽ファイルをプレイリストに追加する

音楽を再生する前に、音楽ファイルをプレイリストに登録します。一つのプレイリストには50曲まで登録できません。

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 編集したいプレイリストを選択し、 (選択) を押します。
- 4  (メニュー) を押し、「追加」を選択します。
- 5 音楽ファイルがある場所を選択し、 (選択) を押します。
- 6  (選択) を押し、選択または解除の選択ができます。追加したい音楽ファイルを選択した後、 (追加) を押します。

## 音楽ファイルを再生する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 再生したいプレイリストを選択し、 (再生) を押します。

### ■ お知らせ

- データフォルダからも再生することができます。「メインメニュー」→「データフォルダ」の順に選択し、再生したい音楽ファイルがある場所を選択し、 (選択) を押します。音楽ファイルを選択した後、 (再生) を押します。
- 前回再生した音楽をもう一度再生する場合、「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択し、 (再生) を押します。
- プレイリストで再生した場合に、「再生できないファイルです」と表示される場合は、選択しているファイルが再生できるかどうか、データフォルダで確認してください。

## 再生中のボタン操作の説明

ボタン	説明
	再生を停止します。
	メニュー項目を表示します。
	音量調節をします。
	前曲に移動/次曲に移動します。
	一時停止/再生をします。
	音楽再生を停止せずに、前の画面に戻ります。
	音楽再生を停止せずに、待ち受け画面に戻ります。
	ヘルプ画面を表示します。
 	巻き戻し/早送りをします。 ただし、IMY形式の音楽ファイルは巻き戻し/早送りができません。一時停止しているとき、巻き戻し/早送りができません。

## プレイリストを管理する

### ■プレイリスト名を編集する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 編集したいプレイリストを選択し、 (編集) を押します。
- 4 プレイリスト名を入力後、 (OK) を押します。

### ■プレイリスト中の曲の順序を変更する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。

- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 プレイリストを選択して、 (選択) を押します。
- 4 プレイリスト中の曲を選択して、 (メニュー) を押し、「移動」を選択します。
- 5  を押して、上に移動、または下に移動します。 (OK) を押します。

### ■曲の詳細を表示する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 プレイリストを選択して、 (選択) を押します。

4 一覧の中から詳細表示をしたい曲を選択して、 (メニュー) を押し、「詳細」を選択します。

#### ■ お知らせ

- オーディオプレイヤーで再生中に、 (メニュー) を押し、「詳細」を選択すると、再生している音楽の詳細を表示します。

#### ■プレイリスト中の曲を削除する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。

2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。

3 プレイリストを選択して、 (選択) を押し

-1件削除する

- 削除したい曲を選択して、 (メニュー) を押し、「削除」→「1件削除」の順に選択します。
- 削除の確認画面で、「はい」を選択します。  
-複数選択して削除する

-  (メニュー) を押し、「削除」→「選択削除」の順に選択します。
- 削除したい曲を選択して、 (選択) を押し。選択を取り消す場合、もう一度  (選択) を押し。
-  (削除) を押し。
- 削除の確認画面で、「はい」を選択します。  
-全件削除する
-  (メニュー) を押し、「削除」→「全件削除」の順に選択します。
- 削除の確認画面で、「はい」を選択します。
- 端末暗証番号 (P.1-17) を入力して、 (OK) を押し

#### ■プレイリストを更新する

「データフォルダ」、及びメモリカードから音楽ファイルを削除した後、以下の方法で削除された曲をプレイリストからも削除します。

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。

- 更新したいプレイリストを選択し、 (選択) を押します。
- (メニュー) を押して「更新」を選択し、更新の確認画面で「はい」を選択します。

### 音楽ファイルの再生を開始する位置を設定する

IMY形式のファイルを除いて、曲中の再生を開始する位置を設定できます。

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「タイムサーチ」を選択します。
- 3 開始時間を入力後、 (OK) を押します。

### 設定

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。

- 2  (メニュー) を押し、「設定」を選択します。設定できる機能は以下のとおりです。

項目	説明
リピートモード	リピート再生の設定をします。「OFF」「1曲」「全曲」から選択できます。
ランダムモード	ランダム再生のON/OFFを設定します。
イコライザ	音質の設定をします。「General」「Rock」「Pop」「Full Bass」「Techno」「Soft」から選択できます。

- 3 設定したい項目を選択し、 (選択) を押します。
- 4 設定を選び、 (選択) を押します。

### ヘルプを表示する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「オーディオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「ヘルプ」を選択します。

## ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーで再生できるファイルの拡張子は3GP / 3G2 / MP4のビデオです。

### ■ お知らせ

- 「マナーモード」設定中の場合、「ビデオプレイヤー」を起動する際に、メディア再生をするかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音量3の設定で「ビデオプレイヤー」が起動します。

## ビデオファイルをプレイリストに追加する

ビデオを再生する前に、ビデオファイルをプレイリストに登録します。一つのプレイリストには50個まで登録できます。

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。

- 3 プレイリストを選択して、 (選択) を押します。
- 4  (メニュー) を押し、「追加」を選択します。
- 5 ビデオファイルがある場所を選択し、 (選択) を押します。
- 6  (選択) を押すと選択または解除の選択ができます。追加したいビデオファイルを選択した後、 (追加) を押します。

## ビデオファイルを再生する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 再生したいプレイリストを選択し、 (再生) を押します。

### ■ お知らせ

- データフォルダからも再生することができます。「メインメニュー」→「データフォルダ」の順に選択し、ビデオファイルがある場所を選択し、 (選択) を押します。再生したいビデオファイルを選択した後、 (再生) を押します。
- 前回再生したビデオをもう一度再生する場合、「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ビデオプレイヤー」の順に選択し、 (再生) を押します。
- プレイリストで再生した場合に、「再生できないファイルです」と表示される場合は、選択しているファイルが再生できるかどうか、データフォルダで確認してください。

## 再生中のボタン操作の説明

ボタン	説明
	再生を停止します。
	通常画面表示：再生を一時停止して、メニューを表示します。 全画面表示：再生を一時停止し、通常画面表示になり、メニューを表示します。
	音量調節をします。
	前ファイルに移動／次ファイルに移動します。
	一時停止／再生をします。
	全画面／通常画面表示に切替えます。
	前の画面に戻ります。
	待ち受け画面に戻ります。
	ヘルプ画面を表示します。
 / 	巻き戻し／早送りをします。

## プレイリストを管理する

### ■プレイリスト名を編集する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 編集したいプレイリストを選択し、 (編集) を押します。
- 4 プレイリスト名を入力後、 (OK) を押し  
ます。

### ■プレイリスト中のビデオの順序を変更する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。

- 3 プレイリストを選択して、 (選択) を押し  
ます。
- 4 プレイリスト中のビデオを選択して、 (メ  
ニュー) を押し、「移動」を選択します。
- 5  を押して、上に移動、または下に移動し  
ます。 (OK) を押し  
ます。

### ■ビデオの詳細を表示する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を  
選択します。
- 3 プレイリストを選択して、 (選択) を押し  
ます。
- 4 一覧の中から詳細表示をしたいビデオを選  
択して、 (メニュー) を押し、「詳細」を  
選択します。

## ■ お知らせ

- ビデオプレイヤーで再生中に、 (メニュー) を押して、「詳細」を選択すると、再生しているビデオの詳細を表示します。

## ■ プレイリスト中のビデオを削除する

- 1 「メインメニュー」 → 「マルチメディア」 → 「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 プレイリストを選択して、 (選択) を押します。
  - 1件削除する
  - 1.削除したいビデオを選択して、 (メニュー) を押し、「削除」 → 「1件削除」の順に選択します。
  - 2. 削除の確認画面で、「はい」を選択します。
  - 複数選択して削除する
  - 1.  (メニュー) を押し、「削除」 → 「選択削除」の順に選択します。
  - 2.削除したいビデオを選択して、 (選択) を押し、選択を取り消す場合、もう一度  (選択) を

押します。

3.  (削除) を押します。
- 4.削除の確認画面で、「はい」を選択します。
  - 全件削除する
  - 1.  (メニュー) を押し、「削除」 → 「全件削除」の順に選択します。
  - 2. 削除の確認画面で、「はい」を選択します。
  - 3.端末暗証番号 (P.1-17) を入力して、 (OK) を押します。

## ■ プレイリストを更新する

「データフォルダ」、及びメモリカードからビデオファイルを削除した後、以下の方法で削除されたビデオをプレイリストからも削除します。

- 1 「メインメニュー」 → 「マルチメディア」 → 「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「プレイリスト」を選択します。
- 3 更新したいプレイリストを選択し、 (選択) を押します。

- 4  (メニュー) を押し、「更新」を選択し、更新の確認画面で「はい」を選択します。

### ビデオファイルの再生を開始する位置を設定する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「タイムサーチ」を選択します。
- 3 開始時間を入力後、 (OK) を押します。

### 設定

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「設定」を選択します。設定できる機能は以下のとおりです。

項目	説明
リピートモード	リピート再生の設定をします。「OFF」「1ファイル」「全ファイル」から選択できます。
ランダムモード	ランダム再生のON/OFFを設定します。
イコライザ	音質の設定をします。「General」「Rock」「Pop」「Full Bass」「Techno」「Soft」から選択できます。

- 3 設定したい項目を選択し、 (選択) を押します。
- 4 設定を選び、 (選択) を押します。

### ヘルプを表示する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ビデオプレイヤー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「ヘルプ」を選択します。

## ボイスレコーダー

録音したファイルは「データフォルダ」の「ボイスレコーダー」フォルダに保存されます。

### 音声の録音

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「ボイスレコーダー」の順に選択します。
- 2  (録音) を押して録音を開始します。録音時に充電ランプが点滅します。
- 3  または  (停止) を押して、録音を停止します。
- 4 録音を停止した後：  
-録音したファイルを再生したい場合は、 (再生) を押します。  
-録音したファイルを保存しない場合は、 (削除) を押して「はい」を選択します。

-メール、Bluetooth®で録音したファイルを送る場合は、 (送信) を押し、「メール送信」または「Bluetooth送信」を選択します。

### 「ボイスレコーダー」フォルダを表示する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」  
→「ボイスレコーダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「データフォルダ」を選択すると「ボイスレコーダー」が開きます。

## 保存場所を設定する

- 1 「メインメニュー」 → 「マルチメディア」 → 「ボイスレコーダー」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「保存先設定」を選択します。
- 3 保存場所を選択して、 (選択) を押します。

## ストリーミング

「ストリーミング」とはストリーミングサービスを利用するためのプレイヤーです。ネットワーク上にある音楽／ビデオファイルをダウンロードせずに視聴できます。

- お知らせ
- 「マナーモード」設定中の場合、「ストリーミング」を起動する際に、毎回、ストリーミング再生をするかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると音量3の設定で「ストリーミング」が起動します。

## ストリーミング再生

- 1 「メインメニュー」 → 「マルチメディア」 → 「ストリーミング」 → 「URL入力」の順に選択します。または、ストリーミング再生中に、 (メニュー) を押し、「URL入力」を選択します。
- 2 URLを入力し、 (OK) を押します。

- お知らせ
- 前回再生したストリーミングをもう一度再生する場合、「メインメニュー」 → 「マルチメディア」 → 「ストリーミング」 → 「ラストURL」の順に選択します。

## 再生中のボタン操作の説明

ボタン	説明
	再生を停止します。
	通常画面表示：再生を一時停止して、メニューを表示します。 全画面表示：再生を一時停止し、通常画面表示になり、メニューを表示します。
	音量調節をします。
	一時停止／再生をします。
	全画面／通常画面表示に切替えます。
	前の画面に戻ります。
	待ち受け画面に戻ります。
	ヘルプ画面を表示します。
 / 	巻き戻し／早送りをします。一時停止しているとき、巻き戻し／早送りができません。

## ストリーミングファイルの再生を開始する位置を設定する

- 1 ストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「タイムサーチ」を選択します。
- 2 開始時間を入力後、 (OK) を押します。

## ブックマーク

よく利用するウェブページのURL情報を「ブックマーク」に登録しておくことで、登録したウェブページを簡単に表示させることができます。ブックマークを最大50件登録することができます。ブックマークの中に10個のフォルダを作成できます。

### ■ブックマークに登録する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。

2  (メニュー) を押し、「新規登録」を選択します。

3 ブックマークのタイトルを入力後、 (OK) を押します。

4 URLを入力後、 (OK) を押します。

#### ■ お知らせ

- ストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「登録」の順に選択します。再生中のストリーミングのURLがブックマークに保存されます。

#### ■フォルダを作成する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。

2  (メニュー) を押し、「フォルダ作成」を選択します。

3 フォルダ名を入力後、 (OK) を押します。

#### ■ブックマークを編集する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。

2 編集したいブックマークを選択後、 (メニュー) を押し、「編集」を選択します。

3 編集したい項目を選択し、 (選択) を押します。

4  (OK) を押し、編集を終了し、 (登録) を押します。

## ■ブックマークの詳細を表示する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。
- 2 詳細表示をしたいブックマークを選択後、 (メニュー) を押し、「詳細」を選択します。

## ■赤外線、メール、Bluetooth\*を使ってブックマークを送信する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。

- 2 送信したいブックマークを選択し、 (メニュー) を押し、「送信」を選択します。
- 3 「赤外線送信」、「メール送信」または、「Bluetooth送信」を選択し、 (選択) を押します。

## ■ブックマークをフォルダに移動する

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。
  - 1件移動する
    1. 移動したいブックマークを選択して、 (メニュー) を押し、「移動」→「1件移動」の順に選択します。
    2. フォルダを選択します。
  - 複数選択して移動する
    1.  (メニュー) を押し、「移動」→「選択移動」の順に選択します。

2.移動したいブックマークを選択して  (選択) を押します。選択を取り消す場合、もう一度  (選択) を押します。

3.  (移動) を押します。

4.フォルダを選択します。

-全件移動する

1.  (メニュー) を押し、「移動」→「全件移動」の順に選択します。

2.フォルダを選択します。

## ■ブックマークを削除する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。

-1件削除する

1. 削除したいブックマークを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「1件削除」の順に選択します。

2.削除の確認画面で、「はい」を選択します。

-複数選択して削除する

1.  (メニュー) を押し、「削除」→「選択削除」の順に選択します。

2.削除したいブックマークを選択して  (選択) を押します。選択を取り消す場合、もう一度  (選択) を押します。

3.  (削除) を押します。

4.削除の確認画面で、「はい」を選択します。

-全件削除する

1.  (メニュー) を押し、「削除」→「全件削除」の順に選択します。

2. 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

3.端末暗証番号 (P.1-17) を入力して、(OK) を押します。

## ■フォルダとフォルダ中のブックマークを削除する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「リスト表示」の順に選択します。

2 削除したいフォルダを選択し、 (メニュー) を押し、削除を選択します。

3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

### ストリーミング再生履歴の表示

最近再生したストリーミングを最大50件保存できます。

■再生履歴からストリーミング再生をします

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「再生履歴」の順に選択します。またはストリーミング再生中に (メニュー) を押し、「再生履歴」の順に選択します。

2 再生したいストリーミングを選んで、 (再生) を押します。

■再生履歴からブックマークに登録する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「再生履歴」の順に選択します。

2 登録したいストリーミングを選んで、 (メニュー) を押し、「ブックマーク登録」を選択します。

■再生履歴にあるストリーミングの詳細を表示する

1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「再生履歴」の順に選択します。

2 詳細を表示したいストリーミングを選んで、 (メニュー) を押し、「詳細」を選択します。

■再生履歴からストリーミングを削除する

「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「再生履歴」の順に選択します。

-1件削除する

1. 削除したいストリーミングを選択し、 (メニュー) を押し、「削除」→「1件削除」の順に選択します。

- 2.削除の確認画面で、「はい」を選択します。  
-複数選択して削除する
  1.  (メニュー) を押し、「削除」→「選択削除」の順に選択します。
  - 2.削除したいストリーミングを選択して  (選択) を押します。選択を取り消す場合、もう一度  (選択) を押します。
  3.  (削除) を押します。
  - 4.削除の確認画面で、「はい」を選択します。  
-全件削除する
    1.  (メニュー) を押し、「削除」→「全件削除」の順に選択します。
    2. 削除の確認画面で、「はい」を選択します。
    - 3.端末暗証番号 (P.1-17) を入力して、 (OK) を押します。

## 設定

- 1 「メインメニュー」→「マルチメディア」→「ストリーミング」→「設定」の順に選択します。またはストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「設定」を選択します。
- 2 設定できる機能は以下のとおりです。

項目	説明
バックライト	バックライトの設定をします。「常時ON」、「常時OFF」、「通常設定連動」から選択できます。「通常設定連動」を選択すると、「設定」→「ディスプレイ設定」→「バックライト」の設定が反映されます。
イコライザ	音質の設定をします。「General」「Rock」「Pop」「Full Bass」「Techno」「Soft」から選択できます。

- 3 設定したい項目を選択し、 (選択) を押します。

- 4 設定を選び、 (選択) を押します。

## ヘルプを表示する

- 1 ストリーミング再生中に  (メニュー) を押し、「ヘルプ」を選択します。

