

ホーム画面について

ホーム画面の見かた



名称	説明
① ステータスバー	各種のステータスアイコンが表示され、通信状態や通知をお知らせします。
② Wi-Fi接続台数	Wi-Fiで接続されている機器の台数が表示されます。
③ データ通信量	現在のデータ通信量と、「最大通信量設定」で設定したデータ通信量が表示されます。設定した最大通信量を超えると、インジケーターが赤色に変わります。
④ 電池残量	電池残量が%で表示されます。充電中は電池のアイコンが表示されます。

ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
■■■	モバイルネットワークの電波受信レベル（受信レベル強）
■■	モバイルネットワークの電波受信レベル（受信レベル弱）
■	国外／USIMカード未挿入
■■■	ローミングサービス接続状態表示
■■	Wi-Fiスポットに接続中（受信レベル強）
■■	Wi-Fiスポットに接続中（受信レベル弱）
4G	4Gネットワークに接続中
LTE	LTEネットワークに接続中
3G	3Gネットワークに接続中
↑	インターネット接続中
↓	ソフトウェア更新通知あり
➡ 1, 2	通信速度の低速化の予告
➡ 2	通信速度の低速化の開始
✉	未読のお知らせあり

- 1 低速化が開始されるまでの残りデータ通信量が規定の値になった場合に表示されます。
- 2 アイコンは、翌月1日になると自動的に消去されます。

ディスプレイの消灯／スリープモードについて

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、またはを押してください。
- ・本機が無線LAN端末と接続されていない状態で本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになります（スリープモードになるまでの時間は、お買い上げ時は5分に設定されています）。
- ・スリープモードになると、無線LAN機能がOFFになります。
- ・またはを押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除されます。スリープモードが解除されると、無線LAN機能がONになり、無線LAN端末と再度接続できるようになります。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線LAN端末を本機に接続しているとき、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- ・スリープモードになるまでの時間をWEB UIで変更することができます。「LAN Wi-Fiの詳細設定を行う」を参照してください。