

# はじめにお読みください

## 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

## 記載内容について

基本にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

## ディスプレイ表示、ボタン表示について

このユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

## その他の表記について

このユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。

## 動作環境（対応OS）

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境（対応OS）は2017年1月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows Vista Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Business (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Professional (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 Pro (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8.1 Pro (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8.1 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
Windows 10 Home (32ビットおよび64ビット)	
Windows 10 Pro (32ビットおよび64ビット)	
Mac OS X 10.6~10.7 (32ビットおよび64ビット)	
Mac OS X 10.8~10.12 (64ビット)	
メモリ	Windows Vista : 512MB以上 (推奨1GB以上)
	Windows 7 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8.1 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 10 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
ハードディスク	Mac OS X : 256MB以上 (推奨512MB以上)
	推奨200MB以上 (100MB以上の空き容量が必要) (各OS共通)
インターフェイス	USB3.0

対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 8.0以降
	Microsoft Edge 20以降
	Safari 6.0以降
	Mozilla Firefox 24.0以降
	Google Chrome 21.0以降
	Opera 12.0以降

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

ACアダプタは付属していません。ACアダプタ（別売）をお買い求めください。

- ・ USBケーブル TypeA/C (HWDCM1)
- ・ 電池パック (HWBCM1)
- ・ 無線LAN初期設定シール
- ・ クイックスタート（準備編）
- ・ クイックスタート（接続編）
- ・ お願いとご注意
- ・ USIMカードの取り付け方カード
- ・ 保証書（本体）

## Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）について

本機と無線LAN端末を接続するときには、Wi-Fi名（ネットワーク名）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）が必要となります。

本機のWi-Fi名およびパスワード（セキュリティキー）については、次の方法で確認できます。

1

Wi-Fi名



Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）が表示されます。

- ・ 本機には、2種類のWi-Fi名が設定されています。工場出荷時の暗号化方式は、Wi-Fi名（SSID A）がWPA2-PSKに、Wi-Fi名（SSID B）がWEPに設定されています。
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWPA/WPA2に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）のお買い上げ時の設定は、同梱の無線LAN初期設定シールや本機の電池パックを取り外して、本体に貼り付けられたシールで確認することもできます。詳しくは、「Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）を確認する」を参照してください。

## ご利用にあたって

- ・ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態をご利用ください。
- ・ 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 海外で無線LANをご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。
- ・ 第三者の利用を防ぐために、画面ロック解除時のパスコードの設定をおすすめします。画面ロック解除時にパスコードを設定する手順については、「画面ロックを設定する」を参照してください。

## 知的財産権について

- ・SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- ・Pocket WiFiは、ソフトバンク株式会社の登録商標です。
- ・HUAWEIは、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- ・Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- ・TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved.
- ・Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- ・App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- ・「PlayStation」、「PS4」および「PS3」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- ・Wii、Wii U、ニンテンドー3DS LLおよびニンテンドー3DSは、任天堂の商標または登録商標です。
- ・Wi-Fi®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ・Google、Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://www.opera.com/ja/>をご覧ください。
- ・その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。