

画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



| マーク | 意味 |
|-----|----------------------|
| | 緊急速報メール受信 |
| | 着信中／発信中／通話中／保留中 |
| | 不在着信あり |
| | 簡易留守録あり |
| | 新着伝言メッセージあり |
| | 新着メール／SMSあり |
| | 新着PCメールあり |
| | アラーム動作中 |
| | カレンダーの通知あり |
| | テレビ視聴予約動作中 |
| | FMラジオをバックグラウンドで再生中 |
| | データのダウンロード |
| | Bluetooth®によるデータ受信要求 |
| | SDカードマウント解除 |
| | SDカード準備中 |
| | 撮影したスクリーンショットあり |
| | スクリーンショット失敗 |
| | エコモード制御中 |
| | 隠れた通知あり |
| | ブラウザ保護有効 |
| | 迷惑電話の発着信ブロックあり |
| | ソフトウェア更新中 |

おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



| マーク | 意味 |
|-----|---------------------|
| | 電池レベル |
| | 充電中 |
| | バッテリーケアモード設定中 |
| | 電波レベル |
| | 圏外 |
| | SIMカード未挿入 |
| | データ通信可 (4G) |
| | 機内モード設定中 |
| | Wi-Fiネットワーク接続中 |
| | Bluetooth®利用可能 |
| | マナーモード設定中 |
| | サイレントモード設定中 |
| | ドライブモード設定中 |
| | オリジナルモード設定中 |
| | 簡易留守録設定中 |
| | 通話を「スピーカー」に設定中 |
| | 通話のマイクを「OFF」に設定中 |
| | アラーム設定中 |
| | 電話帳のシークレット一時表示中 |
| | メールのシークレット一時表示中 |
| | 電話帳とメールのシークレット一時表示中 |
| | ポインターOFF |
| | ポインターON |
| | 着信音量0 |
| | 位置測位中 |
| | ローミング中 |