

本機の状態やお知らせを確認する（通知／設定パネル）

通知／設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

通知パネルを利用する

1

II (長押し)



通知パネルが表示されます。

2

通知を選択



通知の詳細が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。
- 通知パネルを閉じるときは、 / を押します。

+ 通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 (メニュー) 1
件削除 はい

通知をすべて削除する

通知パネルで (メニュー) 全件削除 はい

- 通知によっては、削除できないことがあります。

設定パネルを利用する

設定パネルを利用すると、機内モードやWi-Fi、Bluetooth®などのON/OFF、マナーモードの設定などができます。

1

II (長押し)



設定パネルが表示されます。

2

機内モード / Wi-Fi / Bluetooth / エコモード / 位置情報 (表示)



各機能が有効になります。

- 機能を無効にするには、各機能を選択 (表示) と操作します。
- マナーモード と操作すると、マナーモードを設定できます。マナーモードの種類を選択し、 を押します。
- 設定パネルを閉じるときは / を押します。

+ 設定項目を並べ替える

設定パネルで設定項目を選択 (並べ替え) 移動先
を選択