

サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に **マナーシヤッター**（サイドキー）を押すとサブディスプレイが点灯します。

- ・ **日付と時刻** で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。
- ・ サブディスプレイ点灯中に **マナーシヤッター**（サイドキー）を押すたびに時計表示/電波・電池レベル表示/歩数表示が切り替わります。



サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル
	データ通信可 (4G)
	機内モード
	Wi-Fiネットワーク接続中
	圏外/SIMカード未挿入
	電池レベル
	充電中
	バッテリーケアモード設定中
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	オリジナルモード設定中
	不在着信あり
	新着メール/SMSあり
	メール/SMS送信失敗
	緊急速報通知

サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話/メール/SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話/SMSのとき
メールアドレス	電話帳に登録されていない相手からのメールのとき
「着信中」	壁紙・ディスプレイ設定の 相手表示 が無効で着信したとき/ダミー着信中
「メール 受信しました」	壁紙・ディスプレイ設定の 相手表示 が無効でメール、SMSを受信したとき
「簡易留守録応答」	簡易留守録応答中
「緊急速報メール 受信しました」	緊急速報が届いたとき
「マナーモードに設定しました」/「サイレントに設定しました」/「ドライブに設定しました」/「オリジナルに設定しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモード/オリジナルモードを設定したとき
「マナーモードを解除しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモード/オリジナルモードを解除したとき
時間 アラーム名/用件	アラーム/タイマーが鳴動しているとき
「LINE」メッセージ情報	LINEが届いたとき
「充電して下さい」	電池残量が少なくなったとき
「キーロック中 操作できません」	クローズポジション時の マナーシヤッター （サイドキー）操作のロック中に マナーシヤッター （サイドキー）を長押ししたとき
「メール サーバーにメールがあります」	メールサーバーにメールがあるとき
「テレビ 予約お知らせ」	テレビ視聴予約の機能が動作しているとき