

# 文字表示を変更する

## 文字サイズを変更する

メニューや文字入力時などの文字の大きさを変更できます。

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ → フォントサイズ



フォントサイズ設定画面が表示されます。

2

小 / 中 / 大 / 極大



文字サイズが変更されます。