

カメラの設定を変更して撮影する

カメラの設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて設定を変更することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
カメラ画質	カメラ画質を写真画質／高画質／壁紙用画質から設定できます。
ビデオ画質	ビデオ画質を高画質／標準画質から設定できます。
ライト	ライトのオート／ON／OFFを設定できます。
保存先	保存先を本体／SDカードから設定できます。
画像補正	画像補正をHDR／手振れ補正／OFFから設定できます。
バーコードリーダー	バーコードリーダーを利用できます。

1



📷 撮影画面が表示されます。

2

☑ (メニュー)



📷 カメラ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

📷 設定が完了します。

+ カメラ設定時の操作

カメラ画質を設定する

カメラ設定画面で **カメラ画質** → **写真画質 (800万画素)**
 / **高画質 (600万画素)** / **壁紙用画質 (40万画素)**

ビデオ画質を設定する

カメラ設定画面で **ビデオ画質** → **高画質 (720p)** / **標準画質 (480p)**

ライトを設定する

カメラ設定画面で **ライト** → **オート** / **ON** / **OFF**

保存先を設定する

カメラ設定画面で **保存先** → **本体** / **SDカード**
・SDカードを取り付けているときに設定できます。

画像補正を設定する

カメラ設定画面で **画像補正** → **HDR** / **手振れ補正** / **OFF**

バーコードリーダーを利用する

カメラ設定画面で **バーコードリーダー**

! カメラ設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場合があります。