

## マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードを設定する

（音量小キー）を長押し

ステータスバーに（バイブレーション）／（ミュート）／（ドライブ）が表示され、マナーモードに設定されます。

- マナーモード設定中に（音量小キー）を長押しすると、マナーモードが解除されます。
- ホーム画面で（設定）→（音とマナーモード）→（マナーモード）→（OFF）／（ON）と操作しても、マナーモードの設定／解除ができます。
- ステータスバーを下にドラッグ／フリック→（マナー）と操作しても、マナーモードの設定／解除ができます。

### マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、通話中の電話を切るをタップしたときの音は消音されません。

### マナーモードの種別を設定する

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。

マナーモード	説明
バイブレーション	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレーターが動作します。アラーム音は鳴ります。
ミュート	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレーターも動作しません。アラーム音は鳴ります。
ドライブ	電話に自動応答します。 また、着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレーターも動作しません。アラーム音は鳴ります。

1

ホーム画面で（設定）



2

### 音とマナーモード



3

### マナーモード



4

### マナーモード種別



5

### バイブレーション／ミュート／ドライブ



（バイブルーション）マナーモードの種別が変更されます。