

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見たた



- 1 通知アイコン  
2 ステータスアイコン

### おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

- このほかにも、使用するアプリによって異なる通知アイコンが表示されます。

アイコン	説明
✉ / 📲	新着Gmailあり
✉	新着SMS / メールあり
✉	伝言メッセージあり（簡易留守録）
🎵	音楽再生中
📞	着信中 / 通話中
✉	不在着信あり
✉	伝言メッセージあり（留守番電話）
📅	カレンダーの予定通知あり
⌚	スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
🔔	緊急速報メール受信
⬆	データのアップロード
⬇	データのダウンロード
↗	アプリのアップデート通知
☒	アプリのインストール完了
✉	Bluetooth®によるファイル共有
_SD	SDカードの通知
📸 / 📲	画面メモ（スクリーンショット）
📸	画面メモ（スクリーンショット）失敗
▢	エコモード設定中
▢	テレビの通知

### おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

- このほかにも、使用するアプリによって異なるステータスアイコンが表示されます。

アイコン	説明
📍	現在地取得中
🕒	簡易留守録設定中
_BLE	Bluetooth®オン
✳	Bluetooth®デバイスに接続中
🔕	マナー（バイブレーション）モード設定中
🔇	マナー（ミュート）モード設定中
🚗	マナー（ドライブ）モード設定中
📶	データ通信中 (4G LTE™ / 4G) 1
📶	データ通信中 (3G / HSPA)
WIFI	Wi-Fiネットワーク接続中
📶	電波レベル
📶	ローミング中
🌐	圏外
📴	機内モード
⚡	要充電
🔋	電池残量が少ない状態
🔋	電池残量十分
⚡	電池充電中
🔋	バッテリーケアモード設定中
⌚	アラーム設定中

- 1 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、AXGPに優先的に接続します。