

## 通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグ／フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知アイコンとその内容を確認したり、アイコンをタップして機能のON／OFFなどを設定できます。

### 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ／フリック



通知パネルが表示されます。

### 通知パネルを閉じる

通知パネルを上にドラッグ／フリック

- 閉じる / 戻る をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

### 通知パネルの見かた



- 画面の明るさを調整
- Wi-FiのON／OFF
- Bluetooth®のON／OFF
- 簡易ライトのON／OFF
- マナーモード設定
- 画面の自動回転のON／OFF
- 位置情報のON／OFF
- 通知をすべて消去
- 着信などの通知や実行中の機能を表示