

スタート画面をアレンジする

スタート画面をアレンジする

スタート画面に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
時計表示	時計を表示するかどうかを設定します。
セキュリティの種類	スタート画面にセキュリティを設定することができます。
通知表示	通知を表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

スタート画面とセキュリティ



スタート画面とセキュリティ設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定



スタート画面のアレンジが完了しました。

スタート画面とセキュリティ利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **なし**

- 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド**  以外のときは、セキュリティを解除してください。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **スライド**

- 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド**  以外のときは、セキュリティを解除してください。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **パターン**

- 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド**  以外のときは、セキュリティを解除してください。

- 通知の表示方法の選択画面が表示されたときは、通知の表示方法をタップ **完了** と操作します。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **ロック**

- 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド**  以外のときは、セキュリティを解除してください。

- 通知の表示方法の選択画面が表示されたときは、通知の表示方法をタップ **完了** と操作します。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更** → **パスワード**

- 変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド**  以外のときは、セキュリティを解除してください。

- 通知の表示方法の選択画面が表示されたときは、通知の表示方法をタップ **完了** と操作します。