

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

| サービス名 | 説明 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 着信転送サービス | 国外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。 |
| 留守番電話サービス | 国外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。 |
| 割込通話 ¹ | 通話中にかかってきた電話を受けることができます。 |
| グループ通話サービス ¹ | 複数の相手と同時に通話ができます。 |
| 発信者番号通知 | お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。 |

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

（電話キー）を押す



2

メニュー → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

各サービスの設定画面が表示されます。

9

OK

着信転送サービスが設定されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

各転送画面が表示されます。

7

転送

着信転送サービスが有効になります。

8

転送先番号 → 電話番号を入力 → 登録

転送先の電話番号が設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

（電話キー）を押す



2

メニュー → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

留守番



8

OK



留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話の設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

（電話キー）を押す



2

メニュー → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

割込通話 (OFF 表示)



■ 割込通話がOFFになります。

- ・ **割込通話** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。
- ・  (電話キー) を押して通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に メニュー → 通話相手を追加



通話を追加画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

発信



電話がかかり、通話が追加されます。

(電話キー) を押しても電話をかけられます。

4

相手が応答したら メニュー → グループ通話



グループ通話が開始されます。

発信者番号通知の設定を変更する

1

(電話キー) を押す



2

メニュー → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

発信者番号通知を許可 (OFF 表示)



発信者番号通知がOFFになります。

「発信者番号通知を許可」をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。