

QRコードを読み取る


QRコードを読み取って利用できます。

QRコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で  (カメラ)






 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

QR




 QRコードリーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ホーム画面で  (ツール) →  (QR) と操作しても、QRコードリーダー画面を表示できます。

3

読み取るQRコードを画面中央に表示



 自動的にQRコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。