

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。

💡 バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット → テザリング



💡 テザリング画面が表示されます。

2

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、 OK をタップします。

3

USB テザリング



💡 USBテザリングがONになります (表示)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

💡 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示されたときは、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット → テザリング



💡 テザリング画面が表示されます。

2

Wi-Fiテザリング



💡 Wi-FiテザリングがONになります (表示)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

➕ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で Wi-Fiテザリング設定 → ネットワーク名を入力 → セキュリティタイプを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → 保存

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット → テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Bluetoothテザリング



Bluetooth®テザリングがONになります（ ON 表示）。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。