

電池の設定

電池の設定

電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電池の使用状況	電池残量やフル充電からの経過時間などを確認できます。
エコモード	バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑える設定ができます。
電池残量のパーセント表示	ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。
フル充電以降のアプリの電池使用状況	アプリごとに電池使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  電池



電池の設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ



電池の状態が確認できます。

電池の操作について

バッテリーケアモードを設定する

バッテリーケアモードをONにすると、電池残量が85%になると充電が止まります。1回の充電での使用時間は短くなります。

電池の設定画面で   バッテリーケアモード 
 ( 表示)

- ・タップするたびにON () / OFF () が切り替わります。
- ・バッテリーケアモードをONにすると、電池アイコンにハートマーク () が表示されます。
- ・電池残量が85%になると、充電ランプが赤色から緑色に変わります。
- ・電池残量が86%以上の状態でバッテリーケアモードをONにした場合、85%に減るまで充電されません。

電池の最適化をしないアプリ/機能を設定する

電池の設定画面で   電池の最適化  最適化していないアプリ /   電池の最適化しないアプリ/機能をタップ  最適化しない  完了

- ・本機やアプリが、しばらく使用されないときは、電池消費を抑えるため、アプリは動作を終了します。

フル充電以降の電池使用状況/アプリの使用状況の表示を切り替える

電池の設定画面で   フル充電以降の電池使用状況を表示 /  アプリの使用状況を表示

電池の最適化に関する注意事項

電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作せず、意図しない現象が発生することがあります。

電池の状態が確認できます。

エコモードを利用する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  電池



3

エコモード



4

 ( 表示)



 エコモードがONになります。

5

メニュー



6

各項目を設定



 設定が完了しました。

 設定した電池残量になったときに自動でエコモードを設定する

エコモード画面で メニュー  自動設定  電池残量  ON

・電池残量を設定するには 設定  レバーをドラッグ  OK と操作します。