

ストレージの確認

ストレージの確認

内部ストレージ／SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント／マウント解除ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末のストレージ	本機の合計容量／空き容量を確認できます。
外部ストレージ	SDカードの設定をしたり、合計容量／空き容量を確認できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ストレージ



3

各項目をタップ



 メモリの使用状況を確認できます。