

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キー（2秒以上長押し）



■ ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

電源キー（2秒以上長押し）



2

電源を切る



3

電源を切る



■ 電源が切れます。

再起動する

1

電源キー（2秒以上長押し）



2

再起動



3

再起動



再起動します。

強制的に再起動する

1

電源キーと音量（下）キー（10秒程度長押し）



強制的に再起動します。

セーフモードで起動する

1

電源キー（2秒以上長押し）



2

電源を切る をロングタッチ



3

ONにする



セーフモードで起動します。

- セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます
- セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れることができます。

セーフモードで起動時のご注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをお勧めします。
- セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。