

# 機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

## 機内モードを利用する

1

電源キー（2秒以上長押し）



2

機内モードON



3

ON



機内モードが設定されます。

- 機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。