

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



1 通知アイコン

2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMS／Y!mobile メールあり
	音楽を再生中
	音楽を一時停止中
	Wi-Fi利用可能
	USB接続中
	着信中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中
	未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	SDカードの取り付け／取り外し
	スクリーンショットあり
	テレビ視聴中
	その他の通知あり
	Wi-Fiテザリング利用可能
	USBテザリング利用中
	Bluetooth®テザリング利用中
	Wi-Fi Direct接続中
	通知の鳴動設定中
	フラッシュライト利用中
	電池残量低下
	バッテリーセーブ利用中
	オーディオレコーダーにて録音中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード（バイブ）設定中
	マナーモード（サイレント）設定中
	伝言メモ設定中
	データ通信中（4G LTE／4G） ¹
	データ通信中（3G）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	圏外
	機内モード設定中
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	急速充電中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	イヤホン接続中
	マイク付きイヤホン接続中

¹ 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続してもこのアイコンが表示されます。