

## ユーザー補助の設定

本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。

### ユーザー補助の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
見る	見るタイプの補助に関する機能の設定ができます。
聞く	聞くタイプの補助に関する機能の設定ができます。
動作と認識	動作と認識に関する補助機能の設定ができます。
ユーザー補助機能のショートカット	ホームタッチボタンを3回タップすることで、すぐにユーザー補助機能を有効にできるように設定します。
縦横表示の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
選択して読み上げ	画面上で選択した項目を音声で読み上げるかどうかを設定します。
スイッチアクセス	本機の操作にキーを割り当てるかどうかを設定します。

### + 電話着信時に相手の情報を読み上げるかどうかを設定する

ユーザー補助の設定画面で **見る** → **音声通知** → **OFF**

(  表示 )

- ・ **着信** が有効 (  表示 ) となっているときに読み上げます。
- ・ **音声言語通知** をタップして、音声エンジンや読み上げ速度の設定ができます。