

画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	緊急速報メール受信
	着信中／発信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着メール／SMSあり
	新着eメールあり
	アラーム動作中
	カレンダーの通知あり
	ワンセグ視聴予約の通知あり
	FMラジオをバックグラウンドで再生中
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカード使用可能
	スクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	隠れた通知あり
	ブラウザ保護有効
	迷惑電話の発着信ブロックあり
	ソフトウェア更新の通知あり

おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電池レベル
	充電中
	バッテリーケアモード設定中
	電波レベル
	圏外
	SIMカード未挿入
	データ通信可（4G）
	ローミング中
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	簡易留守録設定中
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「OFF」に設定中
	アラーム設定中
	電話帳のシークレット一時表示中
	メールのシークレット一時表示中
	電話帳とメールのシークレット一時表示中
	ポインターOFF
	ポインターON
	着信・メール・通知の音量0
	位置測位中