

本機の状態やお知らせを確認する（通知／簡易設定パネル）

通知／簡易設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

通知パネルを利用する

1

II (長押し)



通知パネルが表示されます。

2

通知を選択 → □



通知の詳細が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。
- 通知パネルを閉じるときは、[電源] / [クリア] / [バック] を押します。

通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 → □ (メニュー) → 1
件削除 → [はい]

通知をすべて削除する

通知パネルで □ (メニュー) → 全件削除 → [はい]

- 通知によっては、削除できないことがあります。

簡易設定パネルを利用する

簡易設定パネルを利用すると、機内モードやWi-Fi、Bluetooth®などのON/OFF、マナーモードの設定などができます。

1

[] (長押し) → [] (簡易設定)



簡易設定パネルが表示されます。

2

機内モード / Wi-Fi / Bluetooth / バッテリーセーバー / 位置情報の使用 (表示) / マナーモード



各機能が有効になります。

- 機能を無効にするには、各機能を選択 → [] (□表示)と操作します。
- マナーモードと操作すると、マナーモードを設定できます。マナーモードの種類を選択し、[] を押します。
- 簡易設定パネルを閉じるときは [電源] / [クリア] / [バック] を押します。