

サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に **マナー/シャッター** (サイドキー) を押すとサブディスプレイが点灯します。



サブディスプレイの表示について

サブディスプレイ点灯中に **マナー/シャッター** (サイドキー) を押すたびに、時計表示 / 電波・電池レベル表示 / 歩数表示が切り替わります。

- ・ **日付と時刻** で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。

サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル
	データ通信可 (4G)
	機内モード
	Wi-Fiネットワーク接続中
	圏外/SIMカード未挿入
	電池レベル
	充電中
	バッテリーケアモード設定中
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	不在着信あり
	新着メール/SMSあり
	メール/SMS送信失敗
	緊急速報通知

サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話／メール／SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話／SMSのとき
メールアドレス	電話帳に登録されていない相手からのメールのとき
「着信中」	壁紙・ディスプレイ設定の「相手表示」が無効で着信したとき／ダミー着信中
「メール 受信しました」	壁紙・ディスプレイ設定の「相手表示」が無効でメール、SMSを受信したとき
「簡易留守録応答」	簡易留守録応答中
「マナーモードに設定しました」／「サイレントに設定しました」／「ドライブに設定しました」	マナーモード／サイレントモード／ドライブモードを設定したとき
「マナーモードを解除しました」	マナーモード／サイレントモード／ドライブモードを解除したとき
時間 アラーム名／用件	アラーム／タイマーが鳴動しているとき
「充電して下さい」	電池残量が少なくなったとき
「キーロック中 操作できません」	クローズポジション時の「マナーロックキー」(サイドキー) 操作のロック中に「マナーロックキー」(サイドキー)を長押ししたとき
「メール サーバーにメールがあります」	メールサーバーにメールがあるとき
「テレビ 予約お知らせ」	ワンセグ視聴予約の機能が動作しているとき