

# オートアシストを設定する

## オートアシストを設定する

1

ツール → オートアシスト



オートアシスト画面が表示されます。

2

サブディスプレイ点灯 / お知らせ2次通知 / スヌーズ解除 / イヤホン接続通知 (  表示)



オートアシストが設定されます。

- ・ **サブディスプレイ点灯** をオンに設定中は、本機を1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合にサブディスプレイを点灯します。
- ・ **お知らせ2次通知** をオンに設定中は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合に着信などのお知らせを通知します。  
※通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。
- ・ **スヌーズ解除** をオンに設定中は、歩行を検出した場合にスヌーズが解除されます。
- ・ **イヤホン接続通知** をオンに設定中は、待受画面でイヤホンを接続したときに、接続時の機能の選択画面が表示されます。