

サウンド・通知に関する設定

サウンド・通知に関する設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	着信音や操作音などの音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信音	着信音の設定をします。 詳しくは、「着信時の動作を変更する」を参照してください。
着信時パイプ	着信時パイプのON/OFFの設定をします。
パイプパターン	パイプパターンの設定をします。
着信LED	着信LEDの設定をします。 詳しくは、「着信時の動作を変更する」を参照してください。
通知音	メール着信音の設定をします。 詳しくは、「着信時の動作を変更する」を参照してください。
お知らせLED	メール着信や通知があったときに着信LEDを点滅させるかどうかの設定をします。
その他の音	キー操作音やオープン・クローズ音などを設定します。

1

設定 → サウンド・通知



サウンド・通知画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

+ サウンド・通知利用時の操作

着信音や操作音などの音量を設定する

サウンド・通知画面で **音量** → 項目を選択 → **音量** で音量を選択

・マナーモード設定時はモードによって音量を変更できない項目があります。

マナーモードを設定する

サウンド・通知画面で **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード**

・OFFを選択すると、マナーモードは設定されません。

メールや通知が届いたときに着信LEDを点滅させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **お知らせLED**

・**お知らせLED** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

キー操作音やオープン・クローズ音などを鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → 項目を選択

・項目を選択 → と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。