

自動通信・同期に関する設定

自動通信・同期の設定を変更する

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	詳細
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報に関する設定」を参照してください。
自動同期・バックグラウンドデータの通信	アカウントに設定されている、アプリケーションやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「アカウントに関する設定」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないようデータローミングを無効にします。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

+ 自動通信・同期を無効にする

位置情報の取得を無効にする

→ [設定](#) → [その他の設定](#) → [位置情報](#) → [位置情報の使用](#) (表示)

- ・ [位置情報の使用](#) と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

自動同期・バックグラウンドデータの通信を無効にする

→ [設定](#) → [その他の設定](#) → [アカウント](#) → [自動的にデータを同期](#) (表示)

- ・ [自動的にデータを同期](#) と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

海外での通信でのパケット通信を無効にする

→ [設定](#) → [無線・ネットワーク](#) → [モバイルネットワーク](#) → [データローミング](#) (表示)

- ・ [データローミング](#) と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。