

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

| アイコン | 説明 |
|------|-----------------------------|
| | 新着Gmailあり |
| | 新着Y!mobileメッセージ/＋メッセージメールあり |
| | 新着SMSあり |
| | 音楽をYouTube Musicで再生中 |
| | Wi-Fiオープンネットワーク利用可能 |
| | USB機器を接続中 |
| | 着信中/通話中/発信中 |
| | 不在着信あり |
| | 伝言メッセージあり（留守番電話） |
| | カレンダーの予定通知あり |
| | アラーム鳴動中/スヌーズ中/次のアラームあり |
| | タイマー動作中 |
| | データのアップロード |
| | データのダウンロード |
| | アプリのアップデート通知 |
| | Bluetooth®によるファイル共有 |
| | SDカードの検出/マウント中 |
| | スクリーンショットあり |
| | 電池残量低下 |
| | 「画面を記録」動作中 |

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

| アイコン | 説明 |
|------|--------------------------------|
| | Bluetooth®機器に接続中 |
| | マナーモード（バイブレーション）設定中 |
| | マナーモード（ミュート）設定中 |
| | サイレントモード設定中 |
| | データ通信中（5G） ¹ |
| | データ通信中（4G LTE/4G） ² |
| | データ通信中（3G） |
| | データ通信中（GSM） |
| | Wi-Fiネットワーク接続中 |
| | 電波レベル |
| | ローミング中 |
| | 圏外 |
| | 機内モード |
| | 電池残量が少ない状態 |
| | 満充電 |
| | 電池充電中 |
| | スマートパワー設定中 |
| | 現在地取得中 |
| | アラーム設定中 |
| | Wi-Fiテザリング利用中 |
| | NFC/おサイフケータイ設定中 |

- 1 お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。