

## MMS / SMS設定

MMS / SMSに関する設定を行います。

### MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
指定ドメイン受信設定	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルター設定 <sup>1</sup>	受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。
署名 <sup>1</sup>	設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。
MMSメールアドレスの確認	MMSメールアドレスを確認します。
MMSの引継ぎ	メッセージで受信したMMSデータを引継ぎます。
メール (MMS) をバックアップ	メールデータをバックアップします。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1


ホーム画面で  (メール)



2

  設定



 設定画面が表示されます。

3


MMSのアカウントをタップ



4

各項目を設定



 設定が反映されます。

 設定利用時の操作


迷惑メールとして登録した相手を一覧で表示する

設定画面で **迷惑メール条件**

・表示されている相手をタップすると、詳細情報が表示されます。



迷惑メールとして登録した相手を解除する

設定画面で **迷惑メール条件**  **迷惑メール登録を解除したい相手の** **解除**  **解除**

 選択した相手の迷惑メール登録が解除され、相手のメールが迷惑メールフォルダーに振り分けられなくなります。

## かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを設定する

設定画面で **かんたん迷惑メールブロック**

- ・ **かんたん迷惑メールブロック** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。



## メールBOX / メール送受信 / 受信箱 / メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で **文字の大きさ**  **小** / **中** / **大** / **特大**



- ・ 会話型表示では、メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更できません。

## 「会話型で見る」ボタンを表示するかどうかを設定する

設定画面で **会話型で見るボタンを表示する**



- ・ リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示 / 非表示にできます。
- ・ **会話型で見るボタンを表示する** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **送信確認**  **送信確認をする型をタップ (  表示 )**  **決定**

## リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追加するかどうかを設定する

設定画面で **転送の文頭に「>」を追加する**

- ・ **転送の文頭に「>」を追加する** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
SMSの引継ぎ	メッセージで受信したSMSデータを引継ぎます。

1

ホーム画面で  (メール)



2

  **設定**




3

SMSのアカウントをタップ



## 各項目を設定



 設定が反映されます。

## + 設定利用時の操作

メールBOX / メール送受信画面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で **文字の大きさ** → **小** / **中** / **大** / **特大**

送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **送信確認** → 送信確認をする型をタップ (  表示 ) → **決定**