

電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールした後から発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

周囲の温度が極端に高温や低温の場合に発生する

内蔵電池の温度が60℃を超えると、自動的に電源が切れます。また-10℃を下回ると、電源が切れる場合があります。
周囲温度-10℃～60℃、周囲湿度35%～85%の範囲でご使用ください。