

# パソコンからのWEB UIの見かた

## 「ホーム」タブ画面の見かた



### 項目

### 説明

① メインメニュー <sup>1</sup>	タブメニューを切り替えます。
② 言語	WEB UIで表示する言語を切り替えます。
③ ログイン/ログアウト	WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。

受信レベルのアイコン：  
モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。  
ネットワークオペレーター表示：  
接続中のネットワークオペレーター名を表示します。  
ネットワークの種類：  
5G／4G／LTE／3Gのいずれかを表示します。  
ネットワークモード：  
利用中のネットワークモードを表示します。  
通信時間：

#### 4 接続情報

接続してから現在までの通信時間を表示します。  
データ通信量：  
接続してから現在までの送信／受信データ通信量を表示します。  
接続ボタン：  
ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動で接続します。  
SSID A：  
Wi-Fi名 (SSID A) に接続中の機器の端末名を表示します。  
SSID B：  
Wi-Fi名 (SSID B) に接続中の機器の端末名を表示します。マルチSSID機能 (SSID B) がONの場合にのみ表示されます。

#### 5 通信量

前回リセットしてからのデータ通信量などを表示します。

#### 6 当月のデータ通信量

リセット後にアップロード／ダウンロードしたデータ量などを表示します。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

## 「設定」タブ画面の見かた



### 項目

### 説明

① メニューリスト
② 設定ページ

サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
各機能の情報／設定画面が表示されます。

モバイルネットワークの受信レベル：

(強) ⇔ (弱) ⇔ (圏外)

(ローミング中)

Wi-Fiスポットの受信レベル：

(強) ⇔ (弱)

Bluetooth：

\* : BluetoothテザリングON

ネットワークの種類：

1 : 5G接続中

: 4G接続中

: LTE接続中

: 3G接続中

ネットワークモードの種類：

: 標準モード動作中

: アドバンスモード動作中

クレードル（別売）の動作モード：

: クレードル（別売）がルーターモードで動作中

: クレードル（別売）がAP／ブリッジモードで動作中

モバイルネットワークとの接続状況：

: モバイルネットワークへの接続開始時に表示されます。

: モバイルネットワークとの接続中に表示されます。

: データをダウンロードしているときに表示されます。

: データをアップロードしているときに表示されます。

: データ通信中（アップロードデータ・ダウンロードデータあり）に表示されます。

2 : モバイルネットワークへ接続されていないときに表示されます。

ソフトウェア更新通知：

: 更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。

: 通信速度の低速化が開始される値にご利用データ量が近づいた場合に表示されます。

: ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。

: お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。

お知らせ：

: 未読のお知らせがある場合に表示されます。

USIMカード：

: USIMカードが未挿入のときに表示されます。

電池残量（%、アイコン）：

(多い) ⇒ (少ない)

: 充電中

3 : 電池保護機能により充電機能停止（本体温度が高温の場合）

3 : 電池保護機能により充電機能停止（本体温度が高温ではない場合）

### 3 ステータスアイコン

1 待受時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される可能性があります。

2 Wi-Fiスポット接続時やクレードル（別売）を利用してLANケーブルでインターネット接続する場合にも表示されます。

3 長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場合に表示されます。