

# ディスプレイと明るさの設定

画面の明るさや文字サイズなどが設定できます。

## ディスプレイと明るさの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ライト/ダーク	通常使用のライトモードと電力消費量を抑えるダークモードを設定します。
自動切り替え	ライトモードとダークモードを自動的に切り替えるタイミングを設定します。
ダークモード設定	ダークモード設定時のスタイルや壁紙などを設定します。 ・ダークモードに設定している場合のみ表示されます。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲に合わせて明るさを調節するかどうかを設定します。
アイコンフォート	ディスプレイから発するブルーライトを軽減するアイコンフォートについて設定できます。
自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
自動画面オフ	操作を行わなかった場合に画面消灯する時間を設定します。
画面色温度	画面の色温度を設定します。
OSIEビジュアルエフェクト	画面に表示されるコンテンツの色を鮮明にするかどうかを設定します。
フォント & 表示サイズ	画面に表示される文字の種類や大きさ、画像の大きさを設定します。
もっと見る	画面のリフレッシュレートやアプリごとに画面にフロントカメラを表示するかどうかなどを設定します。

## ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➔ (設定) ➔ **ディスプレイと明るさ**



2

### 自動画面オフ



3

### 時間を選択



🏁 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

## 文字の大きさを設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

ディスプレイと明るさ



3

フォント & 表示サイズ



4

バーを左右にドラッグ → 適用



文字の大きさの設定が完了します。

## 画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

ディスプレイと明るさ



3

フォント & 表示サイズ



4

バーを左右にドラッグ → 適用



画像やアイコンの大きさの設定が完了します。