


画面上部（ステータスバー）のアイコンの変更について

アイコンが一部変更されます。







変更されるおもな通知アイコン

変更されるおもな通知アイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
 （スクリーンショット失敗）	削除されます。

変更されるおもなステータスアイコン

変更されるおもなステータスアイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
 （カメラを使用中） /  （マイクを使用中）	アプリがカメラ/マイクの使用を開始すると表示されます。カメラ/マイク使用している間は緑色の点で表示されます。
 （圏外（5G / 4G LTE / 4G / 3G））	 に変更されます。
 （マナーモード（パイプ）設定中） /  （アラーム設定中）	ステータスバーには表示されなくなり、通知パネルを開いたときに表示されます。