












搭載アプリの変更について

アプリアイコンや画面のレイアウト、デザインが一部変更されたり、操作や項目が変更されるアプリがあります。

変更されるおもなアプリ

変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ	変更点
 (Camera Go)	アプリ名が カメラ に変更され、アプリアイコンが  に変更されます。
 (電話)	  設定 の ボイスメール が 留守番電話 に変更されます。
 (Files)	ファイルを削除する操作がゴミ箱に移動する操作に変更されます。ゴミ箱に移動したファイルは30日後に削除されます。
 (Playストア)	アプリの削除や更新、返金するときは、アカウントのアイコンをタップ  アプリとデバイスの管理  管理 と操作して、対象のアプリを選択してください。 自動更新の設定をするときは、アカウントのアイコンをタップ  設定  ネットワーク設定 と操作してください。