

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

機内モードを設定する

1


ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック



クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下にフリックしても、クイック設定パネルが表示されます。

3

機内モード ( 表示)



機内モードが設定されます。

機内モードを解除する

クイック設定パネルで **機内モード** ( 表示)

機内モード利用時のご注意

機内モード設定中でもWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすることができます。

他の機器とBluetooth®機能で接続中は、機内モードを設定してもBluetooth®機能は無効なりません。