

アラームを利用する


アラームを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

メニュー  追加



3


時刻を設定  OK



4

項目を設定



 アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作


アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する


1

ホーム画面で  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2


編集するアラームの  詳細



3

アラームの設定内容を変更  閉じる




 アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する


1

ホーム画面で  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

設定するアラームの  詳細



3


スヌーズ



4




時間を選択



 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で  (アラーム)  メニュー



2

設定



3

アラームの音量



4

1 を左右にドラッグ



 アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で **止める**



🚩 アラームが止まります。

- ・ **スヌーズ** をタップするとスヌーズが設定されます。
- ・ スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。アラームを止めるときは **解除**、スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。

アラームを取り消す

1

ホーム画面で  (アラーム)



🚩 アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の **ON** (**OFF** 表示)



🚩 アラームが取り消されます。