

ディスプレイ設定

画面の明るさなどが設定できます。

ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
夜間モード	画面の青色を抑えた表示にするかどうか設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
画面消灯	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
文字サイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
スタート画面	スタート画面に表示する情報を設定します。
通知パネルの並べ替え	通知パネルのON/OFF設定エリアに表示する項目を編集します。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (設定)  その他  ディ스플레이



2

画面消灯



3

時間を選択



 ディ스플레이消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ディスプレイ



3

文字サイズ



4

1 を左右へドラッグ



 設定が完了します。