

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	不在着信あり
	着信中／通話中／発信中
	保留中
	新着伝言メモ／新着伝言メッセージあり
	新着Gmailあり
	新着SMS／Y!mobile メールあり
	エラー／注意など
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB機器を接続中
	Bluetoothによるファイル共有
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリの更新通知
	カレンダーの予定通知あり
	アラーム鳴動中／スヌーズ中／未確認のアラームあり／次のアラームあり
	ストップウォッチ動作中
	タイマー動作中
	電池残量が少ない状態（15%以下）
	SDカードの検出／マウント中／マウント解除中
	ソフトウェア更新通知あり／ソフトウェア更新再起動待ち

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池残量十分（100%）
	電池充電中
	電池残量が少ない状態
	STAMINA®モードをONに設定中
	電波レベル
	データ通信中（5G） ¹
	データ通信中（4G LTE／4G） ²
	データ通信中（3G）
	圏外
	機内モード設定中
	Wi-Fi ネットワーク接続中
	インターネット利用不可のWi-Fi ネットワークに接続中、およびWi-Fiの電波が不安定な状態
	Bluetooth機器に接続中
	マナーモード（パイプあり）設定中
	マナーモード（パイプなし）設定中
	サイレント モード ⁴ をONに設定中
	現在地取得中

- 1 お使いの端末画面上（画面上部）に待受時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
- 3 アイコンの左側に表示される数字は、接続先の規格を表します。
4: IEEE 802.11n
5: IEEE 802.11ac
番号なし: IEEE 802.11a/b/g
- 4 サイレント モードについて詳しくは、「音設定」を参照してください。