

バッテリーの設定

電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定などができます。

バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電池残量と電池切れの推定時間 ¹	電池残量と使用状況から予測した残り時間を確認できます。
バッテリー使用量	前回のフル充電からの使用状況を確認できます。
STAMINAモード	バックグラウンド通信や一部の視覚効果など、電力消費量の多い機能を制限して電池を長持ちさせるように設定できます。
いたわり充電	電池の性能をより良い状態に保ち、寿命を延ばすための機能です。充電の習慣（充電器に長く接続している時間帯）を学習して、充電速度を調節するように設定できます。
自動調整バッテリー	使用頻度の低いアプリによる電池の使用を制限します。
バッテリー残量	ステータスバーに電池残量を表示するかどうかを設定できます。

1 使用状況によって表示が異なる場合があります。

+ いたわり充電の設定を変更する

ホーム画面で (設定) → バッテリー → いたわり充電 → いたわり充電の使用

- ・「いたわり充電の使用」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・いたわり充電中に通常の充電に切り替えるには、ステータスバーを下にフリック → いたわり充電の通知で 通常の充電 をタップします。
- ・充電の習慣の学習を完了するには、7日以上かかる場合があります。
- ・いたわり充電の時間を手動で設定するには、ホーム画面で (設定) → バッテリー → いたわり充電 → いたわり充電の使用 (○表示) → 手動 と操作します。設定した「開始時刻」と「満充電目標時刻」の間に充電を開始すると、いたわり充電を利用できます。
- ・常に制限容量で充電を止めるように設定するには、ホーム画面で (設定) → バッテリー → いたわり充電 → いたわり充電の使用 (○表示) → 常時 → OK と操作します。
制限容量：XX% をタップすると、制限容量を変更できます。
- ・「常時」に設定していても、約1か月に一度、電池性能を確認するため自動的に満充電されることがあります。

STAMINAモードを利用する

1

ホーム画面で (設定) → バッテリー



2

STAMINAモード




3

STAMINAモードの使用 (表示)



STAMINAモードの設定が完了します。

- ・STAMINAモードをONにすると電池アイコンが  に変わります。また、ダークモードが有効になります。
- ・スケジュールの設定 → 残量に応じて自動で ON と操作すると、設定した電池残量に応じてSTAMINAモードをONのように設定できます。●をドラッグすると電池残量を設定できます。